

# Lufft I-BOX Familie *Schnellstart*

## Auspacken

Lieferumfang  
Lufft-I-BOX  
Ethernet-Kabel 1m  
Schnellstart-Anleitung

1



## Anschließen

Stromversorgung  
24-48V oder Ethernet/PoE  
Auf korrekte Polung achten!

2

### Netzwerk

Länge Ethernet-Kabel max. 100m  
10/100 BaseT  
Auto-MDI(X)-Schnittstelle:  
Anschluss an PC ohne  
Switch/Hub möglich



## System-Konfiguration

Erster Login  
IP-Adresse:  
190.107.233.110

3

Benutzername: **admin**  
Kennwort: **admin**

Aufruf mit <http://190.107.233.110>

Nach Login startet der Setup-Assistent  
Ein ausführliches Handbuch ist auf der Lufft I-BOX  
und kann in der Fußzeile herunter geladen werden



4

## Einbauen

Hutschienen-Montage  
Temperatur bei  
angereicherter Montage: 0...65°C  
bei nicht-angereicherter Montage: 0...70°C  
Luftfeuchte: 0...90% rel. Feuchte,  
nicht kondensierend



5

## Messung einrichten

Die IN-App für das angeschlossene  
Messgerät konfigurieren.  
In der SYS-App Email-Alarm die Alarmie-  
rungen einstellen. Kanalabfrage über Schnittstelle  
mit OUT->JSON-API




6

## Lufft I-BOX APP-Store

Erweitern Sie den Leistungsumfang  
der Lufft I-BOX mit Apps aus dem  
App Store nach Bedarf:

<http://lufft-i-box.com/app/store>



# Lufft I-BOX Family *Quick Start Manual*

**Unpacking**  
Content  
Lufft-I-BOX  
Ethernet cable 1m  
quick start manual

**1**



**4 Assemble**  
DIN-rail mounting  
operating temperature: 0 .. 65°C  
relative humidity: 0.. 90% rh.  
non-condensing

**4**

**Connecting**  
Power Supply  
24-48V or Ethernet/PoE  
please check correct polarity

**2**

**Network**  
length of Ethernet cable max 100 meters  
10/100 BaseT  
Auto-MDI(X)-Interface:  
connection with PC without  
Switch/Hub possible



**5 Set-up measurement**  
configure your in-app(s) for all  
connected devices configure  
your sys-app to manage the alerts  
configure your out-app to support JSON-API  
interface

**5**

**System Configuration**  
First Login:  
IP-address:  
190.107.233.110  
user name: **admin**  
password: **admin**  
use <http://190.107.233.110>  
setup assistant starts automatically  
comprehensive digital manual on Lufft I-BOX

**3**



**6 Lufft I-BOX APP-Store**  
Extend your OPUS20  
functions using  
additional Apps from Lufft:  
<http://lufft-i-box.com/app/store>

**6**

