## Bedienungsanleitung Sichtweite Sensor VS2k-UMB / VS20k-UMB

a passion for precision  $\cdot$  passion pour la précision  $\cdot$  pasión por la precisión  $\cdot$  passione per la precision



# www.lufft.de

#### Inhaltsverzeichnis

1	Vor	Inbetriebnahme lesen	4
	1.1	Verwendete Symbole	4
	1.2	Sicherheitshinweise	4
	1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	1.4	Gewährleistung	4
	1.5	Fehlerhafte Verwendung	5
2	Lief	erumfang	5
3	Bes	tellnummern	5
	3.1	VS2k-UMB / VS20k-UMB	5
	3.2	Zubehör	5
	3.3	Ersatzteile	5
	3.4	Weitere Dokumente und Software	6
4	Ger	ätebeschreibung	6
	4.1	Funktionsweise	6
5	Mor	ntage	7
6	Ans	chlüsse	8
	6.1	Steckschraubverbinder	8
	6.2	Versorgungsspannung	8
	6.3	RS485-Schnittstellen	8
	6.4	Stromausgang	8
7	Inbe	etriebnahme	9
8	Kon	figuration	9
	8.1	Werkseinstellung	9
	8.2	Konfiguration mit PC-Software UMB-ConfigTool.Net	9
	8.3	Firmwareupdate	9
9	Kali	brierung / Abgleich1	0
	9.1	Voraussetzungen1	0
1(	о к	ommunikation1	0
	10.1	Binär-Protokoll1	0
	10.1	1.1 Framing1	0
	10.1	I.2 Adressierung mit Klassen- und Geräte-ID1	1
	10.1	1.3    Beispiele f     ür die Bildung von Adressen1	1
	10.1	1.4 Beispiel einer Binärprotokoll-Abfrage1	1
	10.1	1.5 CRC-Berechnung1	2
	10.2	ASCII-Protokoll1	2

1(	0.2.1	Aufbau12	2
1(	0.2.2	Beispiel einer ASCII-Abfrage13	3
10.3	3 Ka	nalbelegung für die Datenabfrage13	3
10.4	1 Ab	bildungsnormale14	1
11	Tech	nische Daten15	5
11.1	l Sic	htweite15	5
11.2	2 La	gerbedingungen15	5
11.3	B Be	triebsbedingungen15	5
11.4	1 Ele	ektrische Daten15	5
11.5	5 Scl	hnittstellen15	5
11.6	6 Me	echanische Daten15	5
12	Fehle	erbeschreibung16	3
13	Wartu	ung und Pflege16	3
14	Entso	orgung17	7
15	Herst	teller17	7

#### 1 Vor Inbetriebnahme lesen

Vor der Verwendung des Gerätes ist die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und in allen Punkten zu befolgen.

#### 1.1 Verwendete Symbole



Wichtiger Hinweis auf mögliche Gefahren für den Anwender

Wichtiger Hinweis für die korrekte Funktion des Gerätes

#### **1.2 Sicherheitshinweise**

- Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Niemals an spannungsführenden Teilen messen oder spannungsführende Teile berühren.
- Technische Daten, Lager- und Betriebsbedingungen beachten.



Der Sichtweitensensor VS2k emittiert unsichtbare IR-Strahlung und ist in die Risikogruppe 1 (geringes Risiko) gemäß DIN EN 62471:2009 "Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen" eingeordnet. Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten:

- Nicht unnötig in den Strahl blicken
- Expositionsdauern von mehr als 500s können zu einer Schädigung des Auges führen
- Nach längerem Blicken in den Strahl die Augen mindestens 60s vom Strahl abwenden
- Den Strahl nicht direkt mit Teleskopoptiken betrachten

#### 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät darf nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten betrieben werden.
- Das Gerät darf nur unter den Bedingungen und für die Zwecke eingesetzt werden, für die es konstruiert wurde.
- Die Betriebssicherheit und Funktion ist bei Modifizierung oder Umbauten nicht mehr gewährleistet.

#### 1.4 Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Lieferdatum. Wird die bestimmungsgemäße Verwendung missachtet, erlischt die Gewährleistung.

#### 1.5 Fehlerhafte Verwendung

- Bei fehlerhafter Montage
  - funktioniert das Gerät möglicherweise nicht
  - kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden
  - kann Verletzungsgefahr durch Herabfallen des Gerätes bestehen
- Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß angeschlossen
  - funktioniert das Gerät möglicherweise nicht
  - kann dieses dauerhaft beschädigt werden
  - besteht unter Umständen die Gefahr eines elektrischen Schlags

#### 2 Lieferumfang

Die Lieferung enthält folgende Komponenten:



Anschlusskabel 10 m ohne Abb.

#### 3 Bestellnummern

#### 3.1 VS2k-UMB / VS20k-UMB

8366.U70	Sichtweitenmessgerät VS2k-UMB
8366.U90	Sichtweitenmessgerät VS20k-UMB

#### 3.2 Zubehör

Schnittstellenkonverter ISOCON-UMB	. 8160.UISO
Netzteil 24V/4A	.8366.USV1
Überspannungsschutz	. 8379.USP
Kalibrierset	. 8366.UKAL2

#### 3.3 Ersatzteile

Anschlusskabel 10 m	
Anschlusskabel 20 m	



#### 3.4 Weitere Dokumente und Software

Im Internet unter <u>www.lufft.de</u> finden Sie folgende Dokumente und Software zum Herunterladen:

- Bedienanleitung ..... dieses Dokument
- UMB-Protokoll...... Kommunikationsprotokoll der UMB-Geräte
- Firmware......aktuelle Firmware des Gerätes
- UMB-ConfigTool.Net..... PC-Konfigurationssoftware für UMB-Sensoren

#### 4 Gerätebeschreibung

Das VS2k-UMB / VS20k-UMB ist ein Sichtweitenmessgerät zur Ermittlung der optischen Sichtweite im Bereich 0 – 2000 m / 0 – 20000 m, wie sie z.B. bei Umfelddatenerfassungen in Verkehrsbeeinflussungsanlagen benötigt wird.

#### 4.1 Funktionsweise

Die Ermittlung der Sichtweite erfolgt durch die Messung des Reflektionsgrades nach dem Prinzip der 42°-Vorwärtsstreuung<sup>1</sup>.

Die sich im Messfeld befindlichen Teilchen (z.B. Nebeltropfen) streuen das vom Sender ausgestrahlte Infrarotlicht. Der Empfänger misst den Anteil des gestreuten Lichts und ermittelt daraus den Reflektionsgrad. Aus diesem wird unter Berücksichtigung des eingestellten Grenzkontrastes die Sichtweite errechnet.

Die gemessenen Werte werden über die RS485-Schnittstelle abgefragt oder als Analogsignal über den Stromausgang ausgegeben.

Der Anschluss des Gerätes erfolgt über einen 8-poligen Schraubsteckverbinder mit dem dazugehörigen Anschlusskabel.

Für die Konfiguration und zur Messwertabfrage bei der Inbetriebnahme steht eine Windows-PC-Software zur Verfügung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der horizontalen Ebene

#### 5 Montage

Die Montage erfolgt an einem Mast (Durchmesser 40mm ... 80mm) mit der mitgelieferten Mastbefestigung.

Um eine langfristige und korrekte Funktion zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu befolgen:

- Montagehöhe mind. 1,5 Meter über dem Boden
- Messöffnung von der Fahrbahn abwenden
- Abstand zur Fahrbahn > 2 Meter
- Im Abstand von 50 cm keine anderen Geräte ober- oder unterhalb des VS2k-UMB / VS20k-UMB montieren
- Im Abstand von 2 Metern dürfen sich keine Gegenstände (Masten, Bäume, Grass, Sträucher usw.) vor der Messöffnung befinden

Montageskizze:



#### ACHTUNG:

- Für die Montage am Mast sind nur zugelassene und geprüfte Hilfsmittel (Leiter, Steiger usw.) zu verwenden.
- Es müssen alle geltenden Vorschriften bei der Arbeit in dieser Höhe beachtet werden.
- Der Mast muss ausreichend dimensioniert und verankert sein.
- Der Mast muss vorschriftsmäßig geerdet sein.
- Bei der Arbeit am Fahrbahnrand und in Fahrbahnnähe sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

#### Bei fehlerhafter Montage

- funktioniert das Gerät möglicherweise nicht
- kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden
- kann Verletzungsgefahr durch Herabfallen des Gerätes bestehen

#### 6 Anschlüsse

#### 6.1 Steckschraubverbinder

Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich ein 8-poliger Steckschraubverbinder. Dieser dient zum Anschluss der Versorgungsspannung und der Schnittstellen mit dem dazugehörigen Anschlusskabel.

- 1.... weiß.....negative Versorgungsspannung
- 2.... braun .... positive Versorgungsspannung
- 3.... grün ..... RS485\_A
- 4.....gelb ......RS485\_B
- 5....grau.....nicht belegt
- 6....rosa .....nicht belegt
- 7....blau .....Stromausgang (-)
- 8....rot.....Stromausgang (+)



Die Kabelkennzeichnung entspricht DIN 47100

## Die Schirmung des Anschlusskabels darf im Schaltschrank NICHT auf Erde gelegt werden!

Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß angeschlossen

- Funktioniert das Gerät möglicherweise nicht
- Kann dieses dauerhaft beschädigt werden
- Besteht unter Umständen die Gefahr eines elektrischen Schlags

#### 6.2 Versorgungsspannung

Die Versorgung des VS2k-UMB / VS20k-UMB erfolgt über eine Gleichspannung von 24VDC. Das verwendete Netzteil muss zum Betrieb von Geräten der Schutzklasse III (SELV) zugelassen sein

#### 6.3 RS485-Schnittstellen

Das Gerät verfügt über eine galvanisch getrennte Halbduplexe 2-Draht-RS485-Schnittstelle mit folgenden Einstellungen:

\* = Werkseinstellung und Baudrate für Firmwareupdate

#### 6.4 Stromausgang

Der Stromausgang ist galvanisch getrennt und kann wie folgt konfiguriert werden:

aus ......der Ausgang gibt 0 mA aus 4 ... 20 mA\* ....der Ausgang gibt die Sichtweite entsprechend der Konfiguration aus 20 ... 4 mA.....invertiert die Ausgabe der Sichtweite

Tritt ein Gerätefehler auf, wird der in der Konfiguration angegebene Fehlerstrom ausgegeben.

Der Lastwiderstand am Stromausgang muss kleiner 300 Ohm sein.

#### 7 Inbetriebnahme

Nachdem das VS2k-UMB / VS20k-UMB an die Stromversorgung angeschlossen wird muss ein rappelndes Geräusch hörbar werden. Es stammt vom Spinnenschreck, der zunächst beim Einschalten und später in unregelmäßigen Abständen aktiviert wird, um Spinnen davon abzuhalten, ihre Netze an dem Gerät zu befestigen.



#### 8 Konfiguration

Für die Konfiguration stellt Lufft eine PC-Software zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Software kann der Benutzer das Gerät nach seinen Bedürfnissen einstellen.

#### 8.1 Werkseinstellung

Im Auslieferungszustand hat das VS2k-UMB / VS20k-UMB folgende Einstellung:

Geräte-ID:	1
Baudrate:	19200
RS485-Protokoll	UMB binär
Strom-Ausgang VS2k-UMB	4-20 mA entspricht 0-2000 m (linear)
Grenzkontrast	5 %
Mittelungsintervall	5 min

Werden mehrere VSx-Sensoren in einem UMB-Netzwerk betreiben, muss die ID geändert werden, da jedes Gerät eine eindeutige ID benötigt. Sinnvoll sind von eins an aufsteigende IDs.

#### 8.2 Konfiguration mit PC-Software UMB-ConfigTool.Net

Die Funktionsweise der Konfigurationssoftware UMB-ConfigTool.Net und die zur Konfiguration notwendigen Einzelschritte sind in der Onlinehilfe der Software ausführlich beschrieben.

#### 8.3 Firmwareupdate

Die Beschreibung des Firmwareupdates befindet sich in der Anleitung des UMB-ConfigTool.Net.

#### 9 Kalibrierung / Abgleich

Das Gerät wird mit einer Werkskalibrierung ausgeliefert. Der empfohlene Kalibrierintervall beträgt 12 Monate. Auf Anfrage kann auch eine Vor-Ort-Kalibrierung angeboten werden.

#### 9.1 Voraussetzungen

- Sichtweite muss mindestens 2000 m betragen
- kein Niederschlag
- PC / Laptop mit serieller Schnittstelle
- UMB-ConfigTool.Net (PC-Software)
- Kalibrierset (Lufft Art.-Nr.: 8366.UKAL2)

Eine genaue Anleitung zur Durchführung der Kalibrierung finden Sie in der Online-Hilfe der Software UMB-ConfigTool.Net.

#### **10 Kommunikation**

Entsprechend der Konfiguration des Gerätes, kann die Sichtweite im Binär- oder ASCII-Protokoll abgefragt werden.

#### 10.1 Binär-Protokoll

In dieser Betriebsanleitung ist lediglich ein Beispiel einer Online-Datenabfrage beschrieben. Die genaue Funktionsweise entnehmen Sie bitte der aktuellen Version des Dokuments "UMB-Protokoll".

#### 10.1.1 Framing

Der Daten-Frame ist wie folgt aufgebaut:

1	2	3 - 4	5 - 6	7	8	9	10	11 (8 + len) optional	9 + len	10 + len 11 + len	12 + len
SOH	<ver></ver>	<t0></t0>	<from></from>	<len></len>	STX	<cmd></cmd>	<verc></verc>	<payload></payload>	ETX	<cs></cs>	EOT

SOH	Steuerzeichen für den Start eines Frames (01h) 1 Byte
<ver></ver>	Header-Versionsnummer, Bsp.: V 1.0 $\rightarrow$ <ver> = 10h = 16d; 1 Byte</ver>
<to></to>	Empfänger-Adresse, 2 Bytes
<from></from>	Absender-Adresse, 2 Bytes
<len></len>	Anzahl der Datenbytes zwischen STX und ETX; 1 Byte
STX	Steuerzeichen für den Start der Nutz-Datenübertragung (02h); 1 Byte
<cmd></cmd>	Befehl; 1 Byte
<verc></verc>	Versionsnummer des Befehls; 1 Byte
<payload></payload>	Datenbytes; 0 – 210 Byte
ETX	Steuerzeichen für das Ende der Nutz-Datenübertragung (03h); 1 Byte
<cs></cs>	Checksumme, 16 Bit CRC; 2 Byte
EOT	Steuerzeichen für das Ende des Frames (04h); 1 Byte
Steuerzeiche	n: SOH (01h), STX (02h), ETX (03h), EOT (04h).

#### 10.1.2 Adressierung mit Klassen- und Geräte-ID

Die Adressierung erfolgt über eine 16-Bit Adresse. Diese gliedert sich in eine Sensorklassen-ID und eine Geräte-ID

Adresse	Adresse (2 Bytes = 16 Bit)											
<b>Bit 15 –</b> 1	2 (obere 4 Bit)	Bit 11 – 8	Bit 7 – 0	(untere 8 Bit)								
Klassen-	<b>ID</b> (0 bis 15)	Reserve	Geräte-IE	<b>D</b> (0 – 4095)								
0	Broadcast		0	Broadcast								
3	Sichtweite (VS2k-UMB / VS20k-UMB)		1 - 4095	verfügbar								
15	Master bzw. Steuergeräte											

Bei Klassen und Geräten ist jeweils die ID = 0 als Broadcast vorgesehen. So ist es möglich, einen Broadcast auf eine bestimmte Klasse zu senden. Dies ist allerdings nur sinnvoll möglich, wenn sich am Bus nur ein Gerät dieser Klasse befindet.

#### 10.1.3 Beispiele für die Bildung von Adressen

Soll z.B. ein VS2k-UMB mit der Geräte-ID (Seriennummer) 0001 adressiert werden, geschieht das wie folgt:

Klassen-ID für Sichtweite ist 3d = 3h Geräte-ID (Seriennummer) ist z.B. 001d = 001h

Setzt man die Klassen- und Geräte-ID zusammen ergibt sich eine Adresse 3001h (12289d).

#### 10.1.4 Beispiel einer Binärprotokoll-Abfrage

Soll z.B. ein Sichtweitensensor mit der Geräte-ID (Seriennummer) 0001 nach der aktuellen Sichtweite (0 – 2000 m) von einem PC abgefragt werden, geschieht das wie folgt:

Sensor:

Klassen-ID für Sichtweitensensor ist 3 = 3h Geräte-ID (Seriennummer) ist 0001 = 0001h

Setzt man die Klassen- und Geräte-ID zusammen ergibt sich eine Ziel-Adresse 3001h.

PC:

Klassen-ID für **PC (Master-Gerät)** ist 15 = Fh PC-ID ist z.B. 22 = 016h

Setzt man die Klassen- und PC-ID zusammen ergibt sich eine Absender-Adresse F016h

Die Länge <len> beträgt für den Befehl Onlinedatenabfrage 4d = 04h,

das Kommando für Onlinedatenabfrage ist 23h,

die Versionsnummer des Befehls ist 1.0 = 10h.

In der <payload> steht die Kanalnummer; wie aus der Kanalliste ersichtlich ist, steht die aktuelle Sichtweite 0 - 2000 m in Kanal 601d = 259h

Die berechnete CRC beträgt D40Dh

#### Die Anfrage an das Gerät:

SOH	<ver></ver>	<to></to>	<from></from>	<len></len>	STX	<cmd></cmd>	<verc></verc>	<channel></channel>	ETX	<cs></cs>	EOT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01h	10h	01h	30h	16h	F0h	04h	02h	23h	10h	59h	02h	03h	0Dh	D4h	04h

#### Die Antwort des Gerätes:

SOH	<ver></ver>	<1	t0>	<fro< th=""><th>m&gt;</th><th><len></len></th><th>STX</th><th><cmd></cmd></th><th><verc></verc></th><th><status></status></th><th colspan="2"><channel></channel></th><th><typ></typ></th></fro<>	m>	<len></len>	STX	<cmd></cmd>	<verc></verc>	<status></status>	<channel></channel>		<typ></typ>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01h	10h	16h	F0h	01h	30h	0Ah	02h	23h	10h	00h	59h	02h	16h

<value></value>			ETX	<0	S>	EOT	
15	16	17	18	19	20	21	22
00h	00h	FAh	44h	03h	5Eh	11h	04h

<status> = Gerät o.k. <typ> = Datentyp des folgenden Wertes; 16h = Float (4 Byte, IEEE Format) <value> = 44FA000h entspricht als Floatwert 2000,00 Die Sichtweite beträgt also 2000 m.

Mit Hilfe der Checksumme (115Eh) kann die korrekte Datenübertragung überprüft werden.

**ACHTUNG:** Bei der Übertragung von Word- und Float-Variablen wie z.B. der Adressen oder der CRC gilt Little Endian (Intel, lowbyte first). Das bedeutet erst das LowByte und dann das HighByte.

#### 10.1.5 CRC-Berechnung

Berechnung der CRC erfolgt nach folgenden Regeln:

Norm: CRC-CCITT

Polynom:  $1021h = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$  (LSB-first-Mode)

Startwert: FFFFh

(Achtung! Im Gegensatz zu früheren Lufft-Protokollen ist hier der Startwert für die CRC-Berechnungen nicht 0h sondern FFFFh nach CCITT!!)

Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung einer CRC-Berechnung aus dem UMB-Protokoll V1\_0.

#### 10.2 ASCII-Protokoll

Über das ASCII-Protokoll kann auf einfache Weise mit Geräten kommuniziert werden.

Das ASCII-Protokoll dient ausschließlich zur Onlinedaten-Abfrage und ist nicht über eine CRC gesichert. Bei einem unverständlichen ASCII-Kommando reagiert das Gerät nicht!

#### 10.2.1 Aufbau

Ein ASCII-Befehl wird durch das Zeichen ,&' eingeleitet und mit den Zeichen CR (0Dh) abgeschlossen. Zwischen den einzelnen Blöcken steht jeweils ein Leerzeichen (20h); dargestellt mit einem Unterstrich ,\_'. Zeichen, die einen ASCII-Wert repräsentieren, stehen in einfachen Anführungszeichen.

#### 10.2.2 Beispiel einer ASCII-Abfrage

Soll z.B. ein Sichtweitensensor mit der Geräte-ID (Seriennummer) 0001 nach der aktuellen Sichtweite (0 – 2000 m) von einem PC abgefragt werden, geschieht das wie folgt:

Mit dem Kommando "M" wird ein Messwert eines bestimmten Kanals abgefragt.

Aufruf:	$\mathcal{A}^{2}_{\mathrm{ch}} = \mathrm{ch}^{5}_{\mathrm{ch}} \mathcal{A}^{2}_{\mathrm{ch}} = \mathrm{ch}^{5}_{\mathrm{ch}} \mathcal{A}^{5}_{\mathrm{ch}} = \mathrm{ch}^{5}_{\mathrm{ch}} = \mathrm{ch}^{5}_{\mathrm{ch}} \mathcal{A}^{5}_{\mathrm{ch}} = \mathrm{ch}^{5}_{\mathrm{ch}} \mathcal{A}^{5}_{\mathrm{ch}} = \mathrm{ch}^{5}_{\mathrm{ch}} = \mathrm{ch}^{5}_$
Antwort:	,\$_ <id>°_,IM_<cnannel>°_<value>°CR</value></cnannel></id>
<id>5</id>	Geräteadresse (5-stellig dezimal mit führenden Nullen)
<channel><sup>5</sup></channel>	gibt die Kanalnummer an (5-stellig dezimal mit führenden Nullen)
<value>5</value>	Messwert (5-stellig dezimal mit führenden Nullen); ein auf 0 – 65520d normierter
	Messwert. Von 65521d – 65535d sind diverse Fehlercodes definiert

#### **Beispiel:**

Aufruf: &\_12289\_M\_00601

Mit diesem Aufruf wird Kanal 601 von dem Gerät mit der Adresse 12289 (VS2k-UMB mit der Geräte-ID 0001) abgefragt.

Antwort: \$\_12289\_M\_00601\_03456

Mit der Normierung für die Sichtweite ergibt sich dann folgende Rechnung:

0d	entspricht	0 Meter
65520d	entspricht	32760 Meter
03456d	entspricht	32760 / 65520 * 03456 = 1728 Meter

#### 10.3 Kanalbelegung für die Datenabfrage

Die hier beschriebene Kanalbelegung gilt für die Onlinedatenabfrage im Binärprotokoll. Im ASCII-Protokoll werden alle Kanäle im Abbildungsnormal ausgegeben.

Kanal		Datentyn	Messgröße Messbereich		Beschreibung	
aktuell	mittel	Dutomyp			Deschieldung	
Sichtwe	eite					
600	650	float	in Meter	10 – 1000 Meter		
601	651	float	in Meter	10 – 2000 Meter		
602	652	float	in Kilometer	0,01 – 1,000 km		
603	653	float	in Kilometer	0,01 – 2,000 km		
604	654	float	in feet	32 – 3000 feet		
605	655	float	in feet	32 - 6500 feet		
606	656	float	in miles	0,006 – 0,600 miles		
607	657	float	in miles	0,006 – 1,200 miles		
608	658	unsigned short	im Abbildungsnormal	20 – 4000		
609	659	float	m	10 – 20000		
610	660	float	km	0,01 - 20,00		
611	661	float	ft	32 – 65000 ft		
612	662	float	miles	0,006 – 12,400 miles		
Umgebungstemperatur						
100	150	flaat	in °C	-40 - +80 °C		
101	151	noat	in °F	-40 - +176 °F		
102	152	unsigned short	im Abbildungsnormal			

Service					
4000		unsigned char	logisch	0 - 100,255	Verschmutzungsgrad Sender
4001		unsigned char	logisch	0 - 100,255	Verschmutzungsgrad Empfänger
4002		unsigned char	logisch	0/1	Langzeitverschmutzungserkennung Sender <sup>2</sup>
4003		unsigned char	logisch	0/1	Langzeitverschmutzungserkennung Empfänger
4030		unsigned char	logisch	0 = AUS 1 = AUTO-Motor an 2 = AUTO-Motor aus	Spider-Defender-Status
4040		unsigned long	in s	04294967295	Laufzeit seit Systemsart
4000		unsigned char	logisch	0100,255	
TLS FG	3				
			TLS-Code FG3:	10 – 1000 Meter	
			Byte 1: Typ der DE- Daten (Typ 60)	10 = 10d = 000Ah	
1060		3 Byte	Byte 2: Messwert low byte	1000 = 1000d = 03E8h	
			Byte 3: Messwert high byte		

Der aktuelle Wert gibt den aktuell gemessenen Wert aus. Beim Mittelwert werden die Messwerte über den in der Konfiguration angegebenen Zeitraum gemittelt.

#### 10.4 Abbildungsnormale

Abbildungsnormal	Wertebereich Sichtweite	
	0 – 32760 m	
	0 – 32,76 km	
	0 – 107480,315 feet	
	0 – 20,3561203 miles	
	Wertebereich Umgebungstemperatur	
0 - 65520	-40 - +80 °C	
	-40 - +176 °F	
	Verschmutzungserkennung	
	0 – 100 %	
	Spider defender State	
	0 – 1 "0", "1", Fehler	

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Langszeitverschmutzung wird nur bei Dunkelheit gemessen um einen Streulicht-Einfluss auszuschließen. Zusätzlich wird die Langzeitverschmutzung bei jedem Geräte-Start verifiziert um unnötige Wartungen zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die entsprechenden Kanäle die ersten 15 Minuten nach dem Gerätestart nicht abfragbar (BUSY). Diese Art der Verifizierung ermöglich eine schnelle Wartung ohne manuelle Änderungen in der Konfiguration durchführen zu müssen. Der aktuelle Verschmutzungsgrad ist jederzeit über die entsprechenden Kanäle (4000 und 4002) auslesbar.

#### 11 Technische Daten

#### **11.1 Sichtweite**

Messverfahren:	42°-Vorwärtsstreuung <sup>3</sup>
Messwert:	Sichtweite
Messbereich VS2k-UMB:	10 m - 2000 m;
Messbereich VS20k-UMB:	10 m - 20000 m;
Genauigkeit:	+/- 10 % Sichtweite

#### 11.2 Lagerbedingungen

#### 11.3 Betriebsbedingungen

zulässige Betriebstemperatur: ...... -40 °C ... +60 °C zulässige rel. Feuchte: ...... 0 ... 100 % r.H.

#### **11.4 Elektrische Daten**

Spannungsversorgung:	20 30 VDC; typisch 24 VDC
Stromaufnahme:	< 200 mA @ 24 V (bei laufendem Spinnenschreck und
	aktiven Stromausgängen)
	ca. 100 mA im Normalmodus und RS485-Betrieb
Leistungsaufnahme:	3 W (typisch), 10 W (Spitze)
Schutzklasse:	III (SELV)

#### 11.5 Schnittstellen

RS485 (2-Draht, Halbduplex) für Konfiguration und Messwertabfrage Analogausgang (4 – 20mA) für Messwertausgabe

#### **11.6 Mechanische Daten**

Abmessungen (B x H x T):	ca. 550 x 80 x 230 mm
Gewicht:	ca. 4 kg ohne Halter
	ca. 5,6 kg mit Halter
Schutzart:	IP66

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In der horizontalen Ebene.

### **12 Fehlerbeschreibung**

Beschreibung	Ursache / Behebung
Das Gerät misst immer die maximale Sichtweite	<ul> <li>Transportschutz wurde nicht entfernt →</li> <li>Schutzkappen entfernen</li> </ul>
Das Gerät lässt sich nicht abfragen	<ul> <li>Versorgungsspannung prüfen</li> <li>Schnittstellen-Verbindung prüfen</li> <li>falsche Geräte – ID → ID prüfen</li> </ul>
Das Gerät lässt sich nicht abgleichen	- Gerät stark verschmutzt
"Kalibrierfehler 0" während der Kalibrierung mit dem UMB- ConfigTool.Net	Startup des VS2k-UMB / VS20k-UMB nicht ab- geschlossen. Wartezeit zwischen Einschalten / Reset und Start der Kalibrierung muss mindes- tens 90 s betragen

#### 13 Wartung und Pflege

Für einen reibungslosen Betrieb empfiehlt es sich, folgende Überprüfungen und Wartungsarbeiten regelmäßig vorzunehmen:

- Optik auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen mit fusselfreiem Tuch und evtl. Alkohol bzw. demineralisiertem Wasser
- Leitungen und Gehäuse auf Beschädigungen prüfen, ggf. Sensor oder Leitung tauschen.
- Sensor im empfohlenen Abgleichintervall rekalibrieren. Beachten Sie dabei die notwendigen Umgebungsbedingungen für eine Rekalibrierung!).



Während der Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Versorgungsspannung getrennt werden.

Wartungsarbeiten, die ein Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

#### **14 Entsorgung**

Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2003/108/EG (Elektround Elektronik-Altgeräte) zu entsorgen. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen! Für ein umweltverträgliches Recycling und die Entsorgung Ihres Altgerätes wenden Sie sich an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb für Elektronikschrott.

#### **15 Hersteller**

Für Fälle der Gewährleistung oder Reparatur wenden Sie sich bitte an:

#### G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH

Gutenbergstraße 20 D-70736 Fellbach Postfach 4252 D-70719 Fellbach Tel: +49(0)711-51822-0 Fax: +49(0)711-51822-41 Mail: info@lufft.de www.lufft.de

oder an Ihren lokalen Vertriebspartner.

#### G. LUFFT Mess- und **Regeltechnik GmbH**

Lufft Germany: Lufft Germany: Fellbach Office: Postal Address: Gutenbergstrasse 20 D-70736 Fellbach Address: P.O. Box 4252 D-70719 Fellbach Tel.: +49 (0)711 51822-0 Fax: +49 (0)711 51822-41 www.lufft.com info@lufft.de

Berlin Office: Carl-Scheele-Strasse 16 D-12489 Berlin Phone: +49 711 51822-831 Fax: +49 711 51822-944

#### Lufft North America:

Lufft USA, Inc. Carpinteria California, Fax: +01 805 845 4275 E-Mail: sales@lufftusainc.com

Lufft China: Shanghai Office: Lufft (Shanghai) Measurement & Control Technology Co., Ltd. Room 507 & 509, Building No.3, Shanghai Yinshi Science and Business Park, No. 2568 Gudai Road, Minhang District Minhang District, 201199 Shanghai, CHINA Tel: +86 21 5437 0890 Fax: +86 21 5437 0910 E-Mail: china@lufft.com www.lufft.cn



