USER MANUAL Lufft CHM 15k Ceilometer



目录

1	一般	信息	4
	1.1	使用的符号	5
2	安全	2	5
	2.1	标准和指示	5
	2.2	激光系统安全说明	5
	2.3	人员要求	5
	2.4	运输、安装、调试和清洁安全指南	5
	2.5	警告说明	6
	2.5.1	警告符号的说明	6
	2.5.2	预防说明	6
	2.6	CHM 15k 产品标签	7
	2.7	指定用途	7
3	技术	参数	8
	3.1	订购信息	8
	3.2	技术参数	8
4	技术	说明	.11
	4.1	CHM 15k 的结构	.11
	4.2	内层机箱的功能单元	.12
	4.2.1	功能图	.12
	4.2.2	功能控制和设备状态	.13
5	运输	1/交付的内容	.14
6	安装	â	.15
	6.1	安装 CHM 15k	.15
	6.1.1	准备工作	.15
	6.1.2	安装基础	.16
	6.2	电气安装	.19
7	调试	和拆除	.22
	7.1	开始 RS485 连接	.22
	7.2	开始连接以太网	.23
	7.3	关机	.24
	7.4	废品丢弃	.25
8	RS4	85 和以太网通讯	.26
	8.1	设备可配置的参数列表	.26
	8.2	用 RS485 接口配置	.31
	8.2.1	读取参数	.31
	8.2.2	设置参数	.31
	8.2.3	改变波特率	.31
	8.2.4	重启嵌入式系统/重置出厂设置	.32
	8.2.5	更改时间设置	.32
	8.3	通过 RS485 查询数据	.33
	8.3.1	轮询模式	.33

	8.3.2	自动输出模式	33
	8.3.3	标准数据报文	34
	8.3.4	扩展数据报文	35
	8.3.5	原始报文数据	
	8.3.6	附加数据报文	40
	8.4	NetCDF 格式的结构	40
	8.4.1	基础知识	40
	8.4.2	基本原则	40
	8.4.3	文件名	40
	8.4.4	格式结构	41
	8.5	状态代码	44
	8.5.1	升级状态码	45
	8.6	固件更新	47
	8.7	通过以太网 web 接口进行通信	48
	8.7.1	设备概述和访问权限(设备选项卡)	48
	8.7.2	访问测量数据 (NetCDF 文件,查看器)	49
	8.7.3	配置 CHM 15k (Config 选项卡)	50
	8.7.4	状态和错误消息(过程警告)	52
	8.7.5	时间服务器	53
	8.8	AFD 模式	53
	8.9	以太网报文	55
	8.10	netcdf 文件工具	55
9	数扼	居评估/天空情况算法(SCA)	56
	9.1	激光遥感	56
	9.2	实测数据的编制	56
	9.3	云顶/云底高度	57
	9.4	云穿透深度	57
	9.5	数据评估参数	58
	9.6	确定最大检测范围(MXD)	58
	9.7	垂直光学能见度(VOR)	58
	9.8	降水和雾	59
	9.9	气溶胶与混合层高度	59
	9.10	云量 (BCC / TCC)	59
	9.11	天空情况指数 (SCI)	62
1() 清洁	吉、维护和维修说明	63
	10.1	清洗	63

10.	.2	维护周期及措施	65
11	附录	۰	67
11.	.1	CHM 15k 硬件版本	67
11.	.2	CHM 15k 软件版本	67
12	图索	弓	71
13	表索	弓	72

1 一般信息



本操作手册是设备的组成部分。必须将其置于设备近处以便需要时可以快速查阅。 所有负责管理此设备或者在此设备上工作的人员都必须阅读、理解、研究本操作手册。 特别是,这关系到人身安全。

编辑截至日期: 2019 七月

文档编号:8350.MEP

本手册对以下设备版本有效: CHM15k 订货号:

8350.00	8350.B050
8350.01	8350.10
8350.01-BW	
8350.03	

制造商

G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH Gutenbergstraße 20 70736 Fellbach, Germany Phone +49 711 518 22 – 831 Fax +49 711 518 22 – 41 E-mail service@lufft.de

日期	修订版	固件	注释
2014 三月	IO	0.723	早先的 Jenoptik 型号
2014十二月	R04	0.730	优化了降雨时的云算法,在网页接口和 RS485 接口中增加了参数修改功能 / 增加了网页界面,第 7-8 章内容修正
2015十一月	R06	0.735	第9章修订,有关SCI表
2016十一月	R09	0.743	所有章节修订
2019 四月	R12	1.015	第1-8章修订,更新了安全规则
2019 七月	R13	1.020	第 10,11 章, 技术参数、安全规则修订

版权

© 2019

本手册受版权保护。本手册的任何部分都不能以任何形式进行再版(摄像、复印、微缩胶卷或者其他方式),或者在未经 G. Lufft GmbH 公司授权下进行其他处理,包括通过电子系统复制、分发。违反者将被起诉。本手册按一定的行为准则制定。不承担因未遵守手册所载信息而造成的损害赔偿责任。

1.1 使用的符号



- □ 所需行动步骤
- 2 安全

2.1 标准和指示

该装置是按照公认的技术和安全规则设计的,并按系列不变制造。应用的规则列于当前有效的合格声明中。

合格声明可从我们的主页下载。: <u>https://www.lufft.com/products/cloud-height-snow-depth-sensors-</u>

288/ceilometer-chm-15k-nimbus-2300/

2.2 激光系统安全说明

根据 IEC 60825-1:2014-06 标准, CHM 15k 云高仪被归类为 1M 级激光产品。它符合 21 CFR 1040.10,除了根据 2007 年 6 月 24 日第 50 号激光通知中的偏差。该传感器发射一束发散较小(<0.5mrad)、直径为 90 mm 的不可见激光辐射(1064 Nm)。警告标签附在仪器的前部(见 2.6)。1M 类辐射被认为是安全的,除非用望远镜光学观察。.该仪器只能在受保护的外部区域操作。在操作传感器时必须采取以下预防措施:

- 永远不要用光学仪器,特别是双筒望远镜来观察激光束
- 避免直视激光束
- 不要打开内部传感器门操作仪器
- 不要水平操作传感器(最大倾斜角为 20°)
- 保持光束路径不受反射材料的影响

传感器发出的激光辐射是由嵌入式 3B 级激光器产生的。即使短时间暴露在 3B 级激光照射下,也会导致 眼睛和皮肤受伤。传感器的维护和维修只能由训练有素的人员进行。在任何情况下,不得将激光从测量 单元或任何保护罩移除!

2.3 人员要求

- CHM 15K 只能由接受安全相关指示的受过培训的人员安装和委托。设备的电气连接只能由 合格的电工进行。
- CHM 15K 的维护和调整工作只能由 G.Lufft GmbH 的服务人员或客户的授权和培训人员进行。 所有的维修工作都要求有电气安全方面的技术资格。
- 每个被指派安装和委托 CHM 15K 的人必须阅读并理解完整的用户手册。
- 在设备的所有工作中,工作人员不得过度疲劳,不得受酒精、药品或酒类的影响。人员不得 有暂时或永久限制其注意力和判断力的身体限制。

2.4 运输、安装、调试和清洁安全指南



CHM 15k 操作手册

≯Lufft

- CHM 15k 只能在包装状态和运输位置(见图 5)使用适当的起重装置和运输设备装载和运输。
- 在运输集装箱/卡车内, CHM 15k 必须得到充分保护,以防滑倒、冲击或其他机械撞击,例如 使用皮带。
- 如果没有立即安装 CHM 15K,则必须将其储存起来,使其免受外部影响,并得到充分的保护。
- 至少需要两人安装 CHM15k。
- 一旦安装了 CHM 15K, 就必须检查它。确保设备上没有发生与安全有关的更改。
- 内舱门只能由 G.Lufft GmbH 的服务人员或经客户授权和培训的人员打开。
- 如果遮挡窗被打破,千万不要操作传感器。把传感器送回 Lufft 修理。
- 爆炸危险:请勿在危险位置安装 CHM15K。

2.5 警告说明

2.5.1 警告符号的说明

符号	使用
	对一般危险的警告
	激光束警告
4	危险电压警告
	热表面警告
X	标有此符号的电气设备不得在欧洲国内或公共处置系统中处置。将旧设备或报废设备归还给制造商,供用户免费处置.

2.5.2 预防说明

▲ 警告 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
表示危险的情况,如果不能避免,可能导致死亡或重伤。.		
表示危险的情况,如果不能避免,可能造成轻伤或中度伤害。.		
注意		
表示一种情况,如果不能避免,则可能对该设备造成损害。需要特别强调的信息.		

冬Lufft

2.6 CHM 15k 产品标签

在图1中显示了产品标签。所述产品类型标签和所述保护接地接头位于所述外壳底部的背面。



图1 标签,产品类型标签在底座的背面

2.7 指定用途

只有按照本操作手册中的指示指定使用,才能保证 CHM 15K 的操作安全。

该装置适用于公用低压电网单相运行,符合 IEC 38,第6版,1983。.

只有在受保护的外部区域,才能使用云高仪。在标准操作中,激光束与天顶对齐,即装置垂直测量。它可以采用适当的底座配件倾斜到最大倾斜角度至 20°。 任何超过此限制的使用都被视为非指定用途! 经 营者对由此造成的任何损害负有全部责任。

横向使用对第三方来说是一种安全风险,并被明确排除在外。

对于无故障操作,请遵循定期的清洁和维护周期(见第10章)。

3 技术参数

3.1 订购信息

设备版本				
订购号	说明	供电	电缆长度	
8350.00	CHM 15k Basic	230 VAC ±10%	10 m	
8350.01	CHM15k + DSL Modem	230 VAC ±10%	3 m	
8350.01-BW	CHM15k + DSL Modem with AIT identification code	230 VAC ±10%	3 m	
8350.03	CHM 15k + DSL prepared	230 VAC ±10%	10 m	
8350.10	CHM15k-US/CA	115 VAC ±10%	10 m	
8350.B050	CHM 15k EU	230 VAC ±10%	50 m	

表1 设备版本.

总结:标准电缆长度为 10 米,用于 RS 485、LAN(或 DSL)和电力电缆。DSL,电池备份是选项,也可用于 115 VAC 设备版本。

3.2 技术参数

表2	技术参数.

测量参数	
量程	0 m 15 km (0 50000 ft)
测云范围	10 m 15 km (33 50000 ft)
分辨率(测量)	5 m
NetCDF 数据分辨率 ^(*)	5 m – 30 m/每 5 m 步长 (可用户自定义) , 15 m (缺省)
NetCDF 高分辨率数据	5 m (受限于安装倾角)
记录时间与上传周期(*)	2 s 到 600 s (可编程),缺省: 15 s
测量目标	气溶胶,云层(雨滴,冰晶)
测量/设置参数	后散射原始数据 云高最多到9层,包括云层穿透深度,最大检测范围 (MXD),垂 直能见度 (VOR),天空情况指数 (SCI),云量 (TCC, BCC),
测量原理	激光雷达(光学,光束飞行时间)
光学参数	
光源	钇铝石榴石晶体二极管泵浦固态激光
波长	1064 nm
光谱范围	0.1 nm
输出功率 Pavg (最大)	59.5 mW
脉冲重复频率	5-7 kHz
脉冲时长	1 ns
激光发散	<0.5 mrad
滤波带宽	1 nm
12个月长期稳定性(脉冲重复频 率)	<10 %
视场接收器(FOV)	0.45 mrad
扩展的 NOHD(正常视觉危险距离)	1 km (50 mm 缝隙)

数据接口			
标准接口	RS485 半双工 (ASCII); LAN (http, (S-)FTP, NetTools)		
可选接口	DSL, RS232 (服务口)		
电气参数			
供由	230 VAC +10 % 或 115 VAC +10 %		
	50 Hz 60 Hz		
	最大 800 VA 带主动式外壳加热 (缺省):		
功耗	最大 300 VA 无外壳加热		
以W为单位的功耗 (有赖于供 电电压)	LOM 加热: 250 W @115 / 230 VAC 外壳 加热: 450 W @115/ 230 VAC		
UPS 功能(可选)	内置后备电池 (> 1 小时)		
设久安全性			
び 田 文 王 L 环 培 更 求	ISO 10109-11		
<u>》</u> 当 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1M 按昭 IEC 60825-1:2014: 符合 21 CER 1040 10		
从 志 防 护 笙 纲	IEC/EN 60520·ID 65: IEC/EN 61010-1: IK06 (1 佳耳)		
由与防护安全等级	[EC/EN 00029. IF 05, IEC/EN 01010-1. INO0 (1 点中) 防护笔级↓(雲接地)		
过由压类别			
Def 从喜行沈笙砚	2		
IFOS外冗行集守级	2		
EMC	EN 61326 Class B (industrial use)		
规范	CE		
工作环境			
工作温度	-40°C to +50°C		
工作湿度	0% - 100%		
最大风力	60 m/s		
最高海拔	2000m		
有米口上			
包装尺寸	W X H X L = 0.75 m X 0.86 m X 1.80 m		
重量			
番 畳	70 kg (整机)		
里里	9.5 kg (测量单元 – 最重的可替换部件)		
安装要求			
适用低压配电系统	TN-S系统:接地电源, chm 15k 外壳接地, 零线和保护地线分开,		
	TN-C 系统· CHM 15k 外壳接地 零线和保护导体外接到置于		
	CHM 15k 外部的一个导体内, 但是分别插入和连接外壳		
连接类型	固定连接,接地使用接地接头 (见图 12)		
防雷保护	- 提供了内部的防雷器件		
	- 需要提供外部的防雷设施		
接地	接地系统按照 DIN V VDE 0185-3 标准		
安装要求	- 与 CHM 15k 附近低压网络断开的隔离装置		
	- 容易获取		
	- 标注好属于 CHM 15k		
	- 根据电缆截面,保险丝≥6A,B或C		

(*) 由于文件大小和处理时间的限制,高时间分辨率和距离分辨率在整个范围内的组合是有限的。例如: 15 米分辨率超过 15 公里范围和 15s 分辨率→24 MB 的每日文件大小(是我们的标准操作模式);在整个 15 公里和 2 秒的时间分辨率范围内,5 米距离分辨率的组合将导致超过 500 MB 的每日文件。Lufft 不支持任 何大于 100 MB 的每日 NetPDF 文件大小组合。



4 技术说明

CHM15K 云高仪主要用于测量云底高、云层穿透深度、云量、垂直能见度和气溶胶层。 计算而得的数据通过标准数字接口远程传输。

CHM15K 采用 LiDAR 方法作为测量原理(LiDAR:光检测和测距):微芯片固体激光器产生的短脉冲被发射到大气中,在大气中被气溶胶、液滴和空气分子散射,然后对散射回云高仪的部分光进行分析。通过测量激光脉冲的传播时间,可以计算散射事件的高度。

分析背散射信号的高度分布,计算后散射强度 β_{raw} 作为仪器的第一个输出参数。从 β_{raw} 可得出衰减后的 后散射消光系数 β_{att},可以使用对 CHM15K 仪器有效的校准常数来计算。根据这些数据计算诸如云底高 和气溶胶层高度的不同目标参数。

CHM15kNimbus 检测系统是基于光子计数法的。它只能与激光结合使用,就像它集成在 CHM15K 中这样。 窄带激光使得在检测器前面的 1nm(或更小)带宽滤波器的运用能够有效地抑制背景光并且能够在几分钟内平均数据。对于产生气溶胶剖面的激光雷达测量来说,平均信号达到一定的信号与噪声水平是关键。 与模拟测量技术相比,该方法具有很高的检测精度和灵敏度。该技术对噪声也具有很强的鲁棒性。

CHM 15k 云高仪是:

- 紧凑型设计,包括加热器和观测窗吹风机。
- 能够在技术数据中规定的环境条件下进行操作(见3)
- 基于模块设计,例如,在激光二极管寿命结束时,可以更换(刷新)设备内的激光光学模块(LOM)
- 为 24/7 连续运行而设计的装置

4.1 CHM 15k 的结构

CHM15K 的外壳是由耐腐蚀的铝制成的双层壳结构。 外壳的作用是降低外界的影响:

- 日晒
- 风吹
- 雨淋
- 机械撞击

内壳内部保护的是测量单元。外壳和内壳之间的烟囱效应支持这一过程,并避免内壳中的高温。 外壳保护内部的外壳不受灰尘、降水和窗户机械损坏的影响。壳体顶盖包含激光出口和激光进入的开口。 顶盖中的分区将发射区域与敏感的接收区域解耦。盖子内的空气挡板将气流从两个风扇直接引导到内壳 的玻璃窗上。

内壳包括所有操作 CHM 15k 所需的设备。通过电缆带盖线槽实现了数据线、电源和外部风机连接的电缆布设。为了实现压力均衡,内壳具有带有 GoreTex®薄膜的加压元件。内壳的顶端是由浮法玻璃制成的两部分观察窗。窗户倾斜为布鲁斯特角。这确保了低损耗激光传输和最佳的自我清洁的窗户.位于设备后部的风扇支持窗户的清洁:风扇每隔一小时打开一次,或者是下着雨/雪的时候打开。风扇可以为内部壳体中产生的热量降温。移除 CHM15K 的后面板,维修技师可维修风扇。打开外门可以触及内壳外层和观察玻璃窗,例如达到清洁目的。打开内壳的门才能进入云高仪的内部。外侧和内侧机壳门由不同的锁定机构固定。这样可以避免未接受安全相关事项指导的清洁人员触碰到内壳内部。内部门只能由 G.LufftGmbH 的服务人员或客户的授权和经过培训的人员打开。



4.2 内层机箱的功能单元

设备的功能单元为:

- 发射和接收单元 (测量单元-LOM)
- 控制板和相关部件
- 电路采用 12-15 VDC 电源
- 用于风扇的 48VCD 变压器
- 风扇和温度传感器
- 供电电缆、局域网、RS 485 的防雷和过电压保护装置

功能单元采用模块化设计,分别固定在内壳上,可单独拆卸和更换,以供维修之用。



4.2.1 功能图

图2 功能图,括号中的数字对应于备件列表中的编号。(在服务手册中提供或作为额外列表出列).

图2清楚地显示主控制器是中央单元。主控制器控制和监视这里显示的所有设备功能,并提供相应的状态值。



4.2.2 功能控制和设备状态



图3 流程图-标准测量过程

CHM15k(测量与评估)的功能性控制由 FPGA 和 OMAP 处理器完成。记录间隔(此处未示出)由在 OMAP 处理器中计算的多个测量周期组成,而具有高达 1s 时间间隔的时间分辨率较高的进程则在 FPGA 中进 行处理。

图 3 显示了每秒发生的内部测量周期。 在每个测量周期后,对测量数据和状态参数的评估进行检查。如 果值超出允许范围或存在硬件错误,则重新初始化标准测量周期,并生成错误消息并输出。 然而,有一些以更高的时间分辨率读出和控制的部分,例如温度控制或者在记录时间间隔内运行,例如, 在降水的情况下评估窗口污染和风扇控制器。

接收器的状态取决于带或不带测试脉冲的噪声电平、电源电压和直流电流的监测结果。由于光源内部的 设置,光源的本质特征是脉冲重复频率,由于光源老化,重复频率会降低。脉冲速率受到监视。对于 4.5kHz 以下的脉冲速率,将产生一条错误消息。分析了窗口面板的光脉冲反射,以监测窗口的污染情况。 所有获得的值都是在数据报文中报告的,并且是 NetPDF 文件的一部分。此外,还有一个软件看门狗来 控制固件进程。已确定的值和状态值在扩展数据报文和 netcdf 文件中输出。标准消息包含有关状态代码 的粗略信息。(见 8.5).

5 运输/交付内容

注意

如果操作不当,设备可能损坏。

- CHM 15K 只能使用适当的运输设备和起重装置运输和移动。
- CHM 15k 只能在包装完好状态和合理的运输位置上装载和运输(见图 5)。.
- 在集装箱/卡车内部, CHM15K 必须得到充分保护, 以防滑倒、冲击或其他机械撞击。

交付的内容包括:

•

- CHM 15k 云高仪
 - 带文件的活页夹
 - 钻孔模板
 - 机械安装指导
 - 。 电气安装指导
 - 。 测试报告
 - 。 内部各组件的序列号列表
 - o 用户手册和 U 盘(附通讯软件)
- Fastening components:
 - 4 dowels S12 (Fischer Co.)
 - o 4 screws M10 x 140-ZN (DIN 571)
 - 4 washers ISO 7093-10.5-KST/PÁ
 - o 4 washers ISO 7093-10.5-A2

应客户要求:

- 可以提供一个适配器框架, 使 CHM15k 可以拧到现有的紧固螺栓上.
- 可以提供一个角度适配器框架,例如 15°, 以令天顶角倾斜, 使其远离阳光直射。

有关测量单元的信息

4×M10 螺钉的扳手/扳手: 18 毫米或 7/16 BSF 或 3/8。可以用 3/8 或 25/64 英寸的螺 钉和适当的锚来代替 M10 螺钉。.

欲了解更多技术详情,请联系 G.LufftGmbH.

CHM 15K 在交付时的运行状况

Transfer mode 传输模式	1,自动输出标准报文
RS485 device number(RS485 设备号)	16
Baud rate 波特率	9600
Measuring period 测量周期	15 秒

有关操作状态的详细信息,请参阅第8章通过RS485进行的通信。

6 安装

注意

- CHM15k的操作员负责创建基础并确定其尺寸。基础的尺寸必须能承受设备重量和外部影响引起的永久应力。
- · 为了防止灰尘或湿气进入,设备在安装和调试期间不得打开.

CHM 15k 云高仪必须安装在合适的混凝土基础上。 底座上带的调平螺钉允许装置垂直对齐,从而便于测 量单元的指向垂直

将 CHM 15K 安装在受保护的户外区域。避免来自强光源的辐射。太阳辐射角必须大于垂直方向 15°。 请购买一个合适的安装角度适配底板。必须考虑与树木和灌木的距离,以使叶子和针头不遮挡设备的发 光通路。安装 chm 15k 时,必须遵守以下最小距离:

-	距离尤线反射设备	2.5 m
-	至固定发射机/基站(≥100 W 发射功率)	25 m
-	在两个天窗之间(可能有光学干扰)	10 m

6.1 安装 CHM 15k

6.1.1 准备工作

CHM 15k 需要 50×50 厘米的安装面积。它必须是稳定的,牢固地安装在一个足够大小的混凝土基础上。 安装表面的倾角不得超过 5 毫米/米。 在安装 CHM 15K 之前,必须按照钻井模板,在混凝土地基上钻孔 和插入膨胀螺丝(12 毫米,4 枚膨胀螺丝)(见图 4)。注意操作人员接线盒外部门的开启方向是很重要的。



图 4 钻孔模板.

- 1 钻孔模板
- 2 钻孔 (ø 12 mm)以固定
- 3 电气连接的可能性(连接盒)
- 4 外部门的开启方向

6.1.2 安装基础

CHM 15k 重 70 公斤,重型设备可能造成重伤。
• 切勿在缺乏足够人手的帮助下试图移动 CHM15k。
・至少需要有两个人来安装云高仪。

安装 CHM 15k 云高仪,请遵从以下几点:

⇒ 将 CHM 15k 从运输车辆卸下,使之尽可能靠近安装地点。



图 5 CHM 15k 包装及运输位置

- ➡ 拆除包装
- ➡ 起出侧板的螺丝
- ➡ 一个个拆除侧板



图 6 CHM15K 采用泡沫聚苯乙烯或纸质蜂窝包装垫。

- 1 这些地方:聚苯乙烯包装
- 2 CHM 15k
- 3 托盘



☆ 小心地将 CHM15K 从聚苯乙烯或纸蜂窝包装中提出来,遵守所有安全规定。(起重位置:图
7)





下一步运输方案:

➡ 运输公司:在用箭头标记的开口中抓取设备(图 7)

→ 手推车:用于更远的距离如到混凝土地基(图 8)

注意

• 使用手推车运输时,请确保 CHM15k 放在手推车上,外门朝下(见图 8)。

应该在 CHM 和手推车之间放置一个垫子(如气泡包)。



图8 手推车运输.



- ➡ 将 CHM 15K 置于混凝土基础上的安装位置(垂直)。 重要的是要注意外门相对于操作者的接 线盒的位置(见图 4)。
- □ 用提供的垫圈和固定用膨胀螺丝松散地预组装混凝土基础上的 CHM15K (见图 9)



图9 固定诸元.

- 1 螺丝 S12
- 2 5mm 调平螺丝, (与设备底座集成)
- 3 螺丝 DIN 571-10 x 140-ZN
- 4 垫片 ISO 7093-10.5-A2
- 5 垫片 ISO 7093-10.5-KST/PA
- 6 水泥基础
- □ 垂直对齐 CHM 15k,使用设备底座里的调平螺丝(请使用水平尺:放置在一侧墙壁和前面)
- ⇒ 紧固住螺钉(螺母)
- □ 从上面拆下护手胶条(嵌入窗口边缘起到保护作用),并将其固定在底座上以便下一次运输之用。

6.2 电气安装

注意

不正确的安装可能导致设备损坏。

- CHM15K 的电气连接只能由 G.LufftGmbH 或其他合格的电工进行操作。 不遵守指导将丧失保修和保修索赔的权利。
- 操作者必须符合按照 EN 61010-1,例如安装接线盒的要求,来连接 CHM15k 云高仪的所有要求。

图 10 显示了 CHM15k 电气安装的示意图。 该装置的电源(1)必须经由外部电源开关(2)连接,该外部电源 开关需要在紧要时易于接近以切断到该装置的电源。必须将其标记为属于 CHM15K,并根据电缆横截面 (6A、B 或 C)具有熔断器。接线盒应安装在<3m 的距离内。必须安装外部避雷针(5),以保护设备免 受直接雷击。与设备的所有连接必须按照各自国家的具体规定进行。



图 10 电气安装示意图

- 1 电源
- 2 主控开关
- 3 数据连接
- 4 远程控制的电脑 (通过 LAN, DSL, 数据连接可以在远端)
- 5 避雷针



图 11 中详细地展示了与 CHM15k 的电气连接。 连接电源和数据电缆,如下图所示。 建议在设备的所有 连接中添加外部过电压保护,以防止对接线盒造成损坏。 设备内设有防雷保护器。CHM15K 通过以下的 电缆连接:



1. 230VAC 供电电缆 (电源电缆); 色标: 零线: 蓝, 火线: 棕, 地线: 黄绿; 标准长度 10 m. 或

115 VAC 供电电缆(电源电缆); 色标:火线: black, 零线: white, 地线:绿/黄绿



图 11 电气连接

2. 接地线 10 mm² (1 芯, 黄绿), 标准长度 2.6 m, 用于接地 (见图 12). 接地线应尽量短



图 12 接地接头.

3. 数据线 (RS 485, 3 芯): A (-): 黄; B (+): 绿; RS485 – 地: 白 & 棕; 需要屏蔽层: (见图 13); 标准长度 10 m



图 13 RS485 接到转换器.

- 4. 数据线 (LAN): 配备标准 RJ 45 插头,用于连接远程计算机、集线器或开关,标准长度为 5 或 10 米(参见图 14)
- 5. 替代项目 4 的可选方式:数据线 (DSL):配备 2 针电缆,用于连接 DSL 调制解调器 (见图 14)。

制造商对 RDA(-)、RDB(+)的定义不同。这里:Lufft 使用 AB 的表示法



图 14 DSL 接线.

7 调试和拆除

7.1 开始 RS485 连接

要求:

- 必须正确安装 CHM 15K 云高仪
- 控制电缆(RS485)、接地电缆和总电缆(115 VAC 或 230 VAC)必须连接
- 提供了一个终端程序,例如 Windows 下的超级终端,用于监视通信,其配置如下:
 - 波特率: 9600
 - 数据位: 8
 - 校验位: none
 - 停止位: 1
 - 流控制: none



连接电源电压后, CHM 15K 将自行启动。在启动过程中,进行内部自我检查,例如风扇启动几秒钟。可在1分钟内与设备通信。CHM 15K 将根据室外温度条件,自检不等的时间后,完成调整阶段然后开始 全面运行。待到可测得高质量数据的时间,可以是2分钟(暖启动)到1小时(在-40°C 冷启动)。

当启动程序就绪时,CHM15K 自动发送标准数据电报。它是默认设置的一部分,对于特定于用户的 CHM15k 启动设置可能有所不同。每隔 15 秒自动输出有助于检查通信是否正常工作,而无需输入任何命 令。

若要更改启动行为,如轮询与自动模式或应在开始时使用的电报,请参阅第8章通过RS485进行通信。

<u>测试 RS485 通讯的指令</u>

请使用以下命令测试通信, (RS485Number = 16 (缺省):

set<SPACE><RS485Number>:Transfermode=0<CR><LF>

这将从自动模式更改为轮询模式。在轮询模式下进行测试有助于避免在打字时因自动发送电报而中断。9 报文类型有:

•	标准数据报文	(短名字: 1 或 s)
•	扩展数据报文	(短名字:2或 I)
•	原始数据报文	(短名字:3或a)
•	用户自定义报文	(短名字: 4, 5,, 9)

可以测试不同的电报,及不同的设备设置。第8节详细描述了可能的命令及其效果。 表3列出了常规操作中或开始设置系统所需的一些功能测试命令。

指令	说明	响应(短格式)
get <space>16:L<cr><lf></lf></cr></space>	输出扩展格式的报文	见 8.3.4
set <space>16:RNO=14<cr><lf></lf></cr></space>	设置 RS485 地址,改 16 为 14	set 16:RNO=14
set <space>16:Baud=4<cr><lf></lf></cr></space>	设置波特率为 19200	set 16:Baud=4
set <space>16:dt(s)=15<cr><lf></lf></cr></space>	设置记录数据时间为 15 s	set 16:dt(s)=15
get <space>16:Lifetime(h)<cr><lf></lf></cr></space>	读取激光器已经工作的小时数	get 16:Lifetime(h)

表3 功能测试的指令(例子).

在完成了 CHM 15K 的简单功能测试之后:

- 继续在轮询模式下工作,或
- 重启,切换到自动发送模式

set<SPACE><RS485Number>:Transfermode=1<CR><LF>

注: 此命令返回标准报文"1"的自动传输模式.

```
原始数
```

原始数据传输的波特率

设置波特率请 RS485 总线模式下。如果需要原始数据传输,则每帧报文的大小可为 12 KB。为了缩短两个间隔 15 秒的报文传输时间,波特率应设置为至少 19200。

7.2 开始以太网连接

除了 RS 485 连接,也可以使用 LAN 连接(以太网)。

要求: 一根连接局域网的电缆(参见 6.2 电气安装)或通过 DSL 连接与 DSL 发射机和接收机调制解调器之间搭建局域网。

配置: 三个单独的 IP 地址可用于同时通信:

- 1. 设备的预先配置固定 IP 地址
 - → 192.168.100.101, 子网验码 255.255.255.0
- DHCP 服务分配 (需要一个 DHCP 服务器)
 用户地址 + 子网验码+ 网关,

有关与设备的 LAN/WAN 连接的配置,请参见第 8.7 节"通过以太网 Web 接口进行通信",以及 8.1 和 8.2 节 (如果这些值是通过 RS485 接口来配置)。

用户不能更改服务地址(1)。它总是可用的,可以用作笔记本电脑和 CHM15k Nimbus 之间的直接连接。 三个 IP 地址中的一个可以输入到 Web 浏览器(图 15)中,以便与设备通信。图 20 显示了浏 Firefox 览器 中的"配置网络"选项卡。更改用户 IP 地址(3)需要设备选项卡中的超级用户授权。

超级用户密码: 15k-Nimbus

如有必要,可以更改超级用户密码,参见图 22。



web 接口在以下 web 浏览器中进行测试:

- Internet Explorer 8 或更新版本
- Firefox 3.6 或更新版本
- Google Chrome
- Apple Safari

在 DHCP(2)网络环境中,自动配置 CHM15k。可以关闭 DHCP 模式。

Fire	efox 🔻			
С	IM - Cloud Hei	ght Meter	+	
•		10.64.102	.36	
	Device	Viewer	NetCDF Files	Config Sy

图 15 Firefox 浏览器用于连接 CHM15k(此处显示固定 IP 地址)。

可以使用 RS485 连接并通过输入查询动态 IP 地址。:

get<SPACE><RS485Number>:IPD<CR><LF>.

如果可用, 该设备发送 DHCP 地址, 该地址可在 Web 浏览器的第二步中使用, 通过局域网连接到系统。.

用户也可以通过 RS 485 设置或查询用户 ip 地址,例如使用参数 ips 代替 ipd,等等:

get<SPACE><RS485Number>:IPS<CR><LF>

set<SPACE><RS485Number>:IPS=xxx.xxx.xxx.xxx<CR><LF>

关于通信的进一步支持,请与 G.Lufft GmbH 联系.

7.3 关机

高级用户应小心将设备与电源断开。:

- □ 具有超级用户授权的用户应该使用 Web 界面:以超级用户身份登录,然后在设备选项卡上按" HUTDOWN SYSTEM"
- ➡ RS485 用户可以输入以下命令:

set<SPACE><RS485Number>:SHT<CR><LF>

□ 在这两种情况下,基于 Linux 的系统被关闭,测量数据被存储在本地 SD 卡上。

在软关闭后, 主电源可以断开, 而不会有数据丢失的风险。.

➡ 受卸载 CHM15K 并将其重新安装到不同的位置,请执行安装在基础上的第 6.1.2 节中所述的 步骤,并按相反顺序安装 6.2 电气安装。

7.4 废品丢弃



废品处理须知

对 CHM 15K 云高仪的处理必须符合国家规定。标有此符号的电气设备不得在欧洲国内或公共废物处理系统中处置。将旧设备或报废设备归还给制造商,为用户免费处置。

冬Lufft

8 RS485 和以太网通讯

CHM 15k 支持两种接口一 RS485 (参见 8.2)和以太网 (参见 8.7) 一来和设备进行通信。两者皆可传输测 量值及配置设备参数

网页接口是系统经以太网接口的主要通信部分(配置)。有许多独立于操作系统的浏览器均支持本功能。网 页接口还可以用于手动下载测量数据,这些数据以 NetCDF (参见 8.4)格式每日存储在 SD 卡上。另外, 还有一个 AFD(fto)服务(参见 8.8)集成在系统中,可以允许传输 5 分钟的 NetCDF 数据到外部 ftp 服务器 上。

RS 485 通信需要终端软件。在 Microsoft Windows[™]上可以使用 "JO-DataClient"这个终端软件,发货 时附带软件介质了。



RS485 收发报文

RS 485 接口不可同时发送和接收数据 (半双工模式). 因此, 该接口有自己的自动切换机制. 所以, 在接收自动传输的数据报文时 (参考 0 标准数据电报到 8.3.5 原始数据电报), 不可能发送其他命令(如 8.1 所述).

报头<STX>与报尾<EOT>字节界定了一次会话.

8.1 设备可配置的参数列表

表 4 包含了最重要的设置。下面几节将对此进行解释。为了防止对设备功能产生不必要的影响,一些选项只能在服务模式(RS485)或超级用户或服务用户模式(以太网)中设置,比如设备名称。

表 5 显示了具有只读属性的参数列表。这些参数部分存储在测量单元的 EEPROM 上,影响数据评估和基本系统设置。这些表包含每个参数的允许值范围和设备交付时的默认值。它们还包含何时需要服务模式的指示.

参数名	短指令 RS485	默认值	范围/简述
AfdMode*	AFD	0	0; 1, 开启, ftp 数据传输
Altitude(m)	ALT	0	0-9999, 单位米!
ApdControlMode*	ACM	3	0,1,APD模式,只有在你知道怎么做的时候才去改变
Azimuth	AZT	0	0-360 度 (x 100) ^{web} (e.g. 12.25 ^{RS485} and 1225 ^{web})
Baud	BAU	3	2-7 (4,800-115,200 波特率)
BaudAfterError*	BAE	3	2-7 (4,800-115,200 波特率)
BlowerMode	BLM	0	0 – 4
ChmTest*	CHT	0	0; 1
CloudDetectionMode	CDM	0	0; 1
Comment	СОМ		注释;也存储在 NetCDF 文件中
Comment 1 ^{RS485}	CM1		附加注释字段 (31 字符)
Comment 2 ^{RS485}	CM2		附加注释字段 (31 字符)
Comment 3 ^{RS485}	СМЗ		附加注释字段 (31 字符)



参数名	短指令 RS485	默认值	范围/简述
Comment 4 ^{RS485}	CM4		附加注释字段 (31 字符)
Comment 5 ^{RS485}	CM5		附加注释字段 (31 字符)
Comment 6 ^{RS485}	CM6		附加注释字段 (31 字符)
Comment 7 ^{RS485}	CM7		附加注释字段 (31 字符)
DateTime			UTC 时间格式 DD.mm.YYYY;HH:MM:SS ^{R\$485} and MMDDHHmmYYYY ^{Web} (参见图 22)
DeviceName*	DVN	CHMyyxxxx	CHM + 设备序列号
DeviceType*	DVT	0	转换为 NetCDF 格式 (固件< 1.000:默认值 CHM15k)
DHCPMode	DHM	1	0;1 打开/关闭 DHCP 模式
DNSServer	DNS		设置/查询名称服务器的 IP 地址
dt(s) ^{RS485} LoggingTime ^{Web}	DTS	15	记录和报告时间:5 - 600 秒
Gateway	GAT	0.0.0.0	设置/查询静态网关地址
HardwareVersion*	HW∨		设备相关,见表 23
HttpPort	HPT	80	指定要访问的 http 端口,即云高仪的 web 接口
IgnoreCHars*	ICH	06	8位 ASCII 码
Institution	INS	NN	任何文本字符串
IPAddress	IPS	0.0.0.0	设置/查询静态 IP 地址
LanPort	LPT	11000	用于通过以太网传输报文的端口
LanTelegramNumber	LTN	2	以太网传输报文格式[1,9],见 8.3节
LanTransferMode	LTM	1	通过以太网传输报文的通信方式 (0 =轮询;1 =自动发送)
LaserMode*	LSM	1	打开/关闭激光器
Latitude	LAT	0	-90 to +90 度 (x 10 ⁶) ^{web} (例如 52.430210 ^{RS485} 和 52430210 ^{web}) + 北纬
Layer	NOL	3	1-9, 云层数
Location	LOC	NN	字母数字字符串(最大 31 字符, \/:*?"<> _#% 不被允许)
Longitude	LON	0	-180 to +180 度 (x 10 ⁶) ^{Web} (例如 13.524735 ^{RS485} and 13524735 ^{Web}) + 东经
MaxCrosstalkChars*	MCC	5	0 - 1024



参数名	短指令 RS485	默认值	范围/简述
NetMask	NMA	0.0.0.0	设置/请求静态网掩码地址
NtpMode	NTM	1	0; 1 打开/关闭 ntpd
NtpServer	NTS	0.0.0.0	设置/请求 NTP 时间服务器地址
PeltierMode*	РТМ	1	0; 1
RangeEnd	RAE	15345	NetCDF 文件中的最后一个范围值
RangeHRDim	RHD	32	高度分辨率距离向量中的数据点个数
RangeResolution	RAR	3	NetCDF 数据向量的平均 5 m 范围间隔数
RangeStart	RAS	15	NetCDF 文件中的第一个范围值
Reset	RST	0	0; 1 重新启动 CHM(见 8.2.4)
ResetPassword*	RSP	0	0;1;重置超级用户密码
ResetSettings	RSG	0	0; 1 复位到出厂设置,(见 8.2.4);web 界面: 设置为出厂设置
RestartNetwork	RSN	0	0;1 在配置文件中写入新设置并重新启动 网络
RS485Number	RNO	16	0 – 99 (使用 RS485)
ServiceMode ^{RS485}	SMO	0	0;1切换到服务模式以更改"关键"值
ShutDown	SHT		0; 1 关闭 CHM 系统
StandBy	STB	0	0;1;待机模式与待机报文,以降低功耗
SystemStatusMode	SSM	0	0;1;如果将升级后的状态码设置为1,则在报 文中使用升级后的状态码
TimeOutRs485(s)*	TOR	30	5 – 3600
TimeZoneoffsetHours	TZH	0	-12 12 小时, 例如 CET is +1, 用于控制窗户的通风
TransferMode	ТМО	0	0-9,参见8.3节
TransferModeAfterError*	ТМЕ	0	0 – 9
UAPD*		1	用于设备相关 mV (例如 172000)
Unit(m/ft)	UNT	m	m, ft
UseAltitude	UAL	0	0; 1
WMOStationCode	WSC		设置/查询 WMO 识别码
Zenith	ZET	0	0 - 90 度(x 100) ^{₩eb} (例如 10.25 ^{₨485} 和 1025 ^{₩eb}) 0° 垂直的

表4 可配置参数	列表,
----------	-----

- * 可以设置服务模式,
- Web 格式为 web 接口,或仅在 web 接口中可用

RS485 格式为RS458,或仅为RS485可用

参数名	短指令 ^{RS485}	默认值	描述
APDBreakdown	UBR		用于比较的电压值(例如 400000 mV)
ApdTempGradient	тсо	2400	比较值 [mV/K]
IPDhcp	IPD		IP 地址 DHCP
LaserPower	LAP		用于比较的激光电源值(例如 50 mW)
LifeTime(h)	LIT		激光二极管工作小时
Parameters ^{RS485}			提供 RS485 模式下可用的所有参数的 列表
SerLOM	LOM	TUByyxxxx	激光光学模块序号(LOM)
SystemLifeTime(h)	SLT		CHM 系统所有运行时间的总数
TBCalibration	ТВС		标准值的缩放因子
VersionFirmware	VFI		固件版本 (数据处理及处理)
VersionFPGA	VFP		FPGA 固件
VersionLinux	VLI		操作系统版本

 Table 5
 只读参数列表,可通过 RS485 接口访问.

 RS485
 只有 RS485 可用

表4的说明

AFD 模式:通过 LAN / WAN / DSL 打开/关闭自动文件分发系统,更多信息请参见 http://www.dwd.de/AFD/或第 8.8 节

海拔(m): 在 NetCDF 文件中, 使用参数 CHO(云基偏移量)代替。两者都在逻辑上结合了海拔变量和 useheight.

磁偏角:水平角的度数说明.

波特率:改变波特率(见 8.2.3 改变波特率).

错误后波特率: 通信错误后的默认波特率(见 8.2.3 更改波特率)。

BlowerMode: 用于测试窗扇和切换到不同的工作模式。模式 2 "夜间休息"只有在参数

TimeZoneOffsetHours 设置正确时才能正常工作

- 0 =每小时检查和天气相关,1 = 22:00 到 06:00 没有每小时检查,2 = 22:00 到 06:00 不检查,3 =总是开着,4 =总是关着
- **日期时间:**设置日期和时间(见 8.2.5) RS485 和以太网通讯



dt(s): 记录时间(同时也是自动发送模式下的上传时间)

降低时间分辨率(对应于增加 dt 值)可以在时间段中平均产生更多的光子(发射),进而提高信噪比的性能。增加 n 因子会在性能上产生提高 n 的根倍的效果。所有这个时间窗口观测到的原始数据都会被用来评估测量结果,不能只选择单个的数据。

DeviceName (old FabName): 设备缩写(CHM)与设备序列号(如 CHM060001)相结合

IgnoreChars: 特定的 2 个字符的十六进制代码,例如, "06"对应于<ack>,可以添加到一个字符列表,不应该由 CHM 15k 仪器计算。

Institution: 机构或公司.

Lasermode: 打开/关闭激光器,用于测试。

LaserPower: 激光功率在 mW。

Latitude: 安装位置的维度,带小数点。例如,柏林: 52.51833 (对应 52° 31' 6" N) Layer (Number of

Layers): 在扩展报文和 NetCDF 文件中出现的云层数.

Lifetime(h): 查询激光器的工作时间(激光寿命).

Location: 设置/查询设备的位置。该设备的名称是有限的(最大 31 个字符,\ /:*?" <> |_ # %是不允许的) Longitude: 安装地点的经度,带小数点,正为东经,例如柏林: 13.40833 (对应于 13° 24' 30" E) MaxCrossTalkChars: 设置 CHM 15k 在 "TimeOutRS485(s)" (485 超时,单位秒)期间忽略的字符数 ,如果收到一组字符串片段,则可能是查询未能如期结束,正常结尾应该是 <EOT> (04 HEX), <CR> (0D HEX), <LF> (0A HEX). 此参数用来防止云高仪因噪音或线路不稳而回归到标准波特率 Parameters: 查询 RS485 的完整参数列表

RS485Number:指定 RS485 总线系统中的标识号,该标识号用于通过数据接口选择特定的设备。除了 特定的地址,每个 CHM 设备还响应通用标识号 99

Standby: 关掉激光、加热器和风扇.

SystemStatusMode: 定义要在数据电报中使用的状态码变体。0 =固件 1 之前 CHM 15k 使用的状态码 x, 1 =升级状态码,见 8.5 状态码

TimeOutRS485(s): 设置 MaxCrossTalkChars 中的周期以及 BaudAfterError 的反应时间 (标准 30 秒). Time Zone offset hours: 必须设置为正确的当地夜间,例如关闭风扇在夜间。系统本身在 UTC 时间运行。

TransferMode: 参见 8.3.1 对 8.3.5 原始数据报文的轮询模式。

Unit(m/ft): 测量物体尺寸的单位是米(m)还是英尺 d (ft).

UseAltitude: 在数据输出中包含海拔高度(m)。例如,如果 useheight 设置为 1 (true),则海拔高度为 60 米,云高基底的给定值就要加 60 m。

Zenith: 垂直角度(单位度), 天空状况算法 (SCA)用此角度来计算真实的对地平面的云层基底高度



8.2 用 RS 485 接口配置

用户可以通过 RS485 接口修改:

- 控制测量过程
- 配置通讯接口

8.2.1 读取参数

要读取参数,你必须先发送以下指令:

get<SPACE><RS485Number>:<ParameterName><CR><LF>

如果 <ParameterName>是表5或表5中的合法名称,则该参数的数值会被输出:

<STX>get<SPACE><Device>:<ParameterName>=<Value>;<ASCIITwo'sComplement><CR><LF><E OT>.

示例中使用默认 RS485Number = 16 和设备名称= CHM060003 短命令

get 16: DVN<CR><LF>

这里可以用来查询设备名称和接收响应:

<STX>get 16:DeviceName=CHM060003;3F<CR><LF><EOT>.

每个不可打印字符<STX>、<CR>、<LF>和<EOT>表示一个字节,其十六进制代码分别为 02、0D、0A 和 04。 字符 3F 表示在整个响应行上形成的两个补码的校验和,不包括按照协议响应格式形成的这两个字符(3F)(见 0) 标准数据报文至 8.3.5 原始数据报文)。

8.2.2 设置参数

通过该命令更改配置参数

set<SPACE><RS485Number>:<ParameterName>=<Value><CR><LF> A

修改成功则回应

<STX>set<SPACE><RS485Number>:<ParameterName>=<Value*>;<ASCIIT o'sComplement><CR ><LF><EOT>

如果 <Value>是在允许范围,则新的值<NewValue>设置成功。如果输入值越界,则自动采用最大或最小值取 代期望值<Value>。如遇到字母数字的输入值,则采用缺省值替代这个<Value>

例如 RS485Number = 16:

指令:

set 16:Unit(m/ft)=ft<CR><LF>

或者用简短的格式

set 16:UNT=ft<CR><LF>

将所有高度相关的参数的单位改为英尺 (ft)而不是米(m). 当 **Unit(m/ft)** p 切换单位成 功,设备会回应以下确认 报文

<STX>set 16:Unit(m/ft)=ft;2A<CR><LF><EOT>

2A 是回应报文的校验码.

8.2.3 改变波特率

改变波特率的选项是一个特定的功能。如 8.2.2 设置参数所述,因此,波特率 no. 4 对应 19,200 bits/s



set<SPACE><RNO>:Baud=4<CR><LF>

波特率代码和波特率之间的关系如表 6 所示

波特率代码	波特率 [bit/s]
(0)	(1,200)
(1)	(2,400)
2	4,800
3	9,600
4	19,200
5	38,400
6	57,600
7	115,200

表6 波特率代码与波特率之间的相关性.

波特率 0 和 1 受速率限制不可用. 发送完这个指令后,通讯口立即被设为了新的波特率. 设置了不正确的 波特率会导致通 讯错误;且由于无法建立通讯连接,该指令无法用于直接恢复修改前的波特率. 在 timeouts485 中指定的时间间隔过期之后(默认值:30 s),将不正确的波特率重置为参数 BaudAfterError 中 定义的波特率. 这保证用户可以在此等待期之后重新获得对设备的控制. BaudAfterError 的默认值是 3, 相当于 9,600 bits / s. 默认值也应该由用户修改,以防总是使用 19,200 之类的波特率

8.2.4 重启嵌入式系统/重置出厂设置

指令

set<SPACE><RS485Number>:Reset=1<CR><LF>

指示内部处理器立即重新启动。重新启动需要不到一分钟的时间。在此期间无法与 CHM 15k 通信;任何电流 自动报文输出也被中断

指令

set<SPACE><RS485Number>:ResetSettings=1<CR><LF>

将所有参数重置为工厂设置.

命令 RSN 重新启动网络。如果网络设置(如 IP 地址、DHCP 模式等)发生更改,则总是需要重新启动。新的 网络设置只在输入命令 RSN 或 RST 后使用.

set<SPACE><RS485Number>:RSN=1<CR><LF>

8.2.5 更改时间设置

set<SPACE><RS485Number>:dts=30<CR><LF>

日志记录和报告时间设置为 30 秒。内部测量时间总是设置为 1 秒。登录和报告时间必须是 1 秒的倍数. 指令

set<SPACE><RS485Number>:DateTime=DD.MM.YYYY;hh:mm:ss<CR><LF>

是用来更改嵌入式系统的日期和时间.

这里, DD = 日, MM = 月, YYYY = 年, hh =小时, mm = 分钟 and ss = 秒 时区为 GMT(格林威治时间) 例如 RS485Number = 16:

set 16:DateTime=13.04.2006;17:22:46<CR><LF> 将时钟设为 2006 年 9 月 13 日 17:22:46 格林威治时间。 RS485 和以太网通讯 32



8.3 通过 RS485 查询数据

运行时, CHM 15k 以表 7 所示的一种传输模式运行

发送模式	含义
0	数据报文遇特定的报文请求时发送(轮询模式)
1	自动发送标准报文
2	自动发送扩展的数据报文
3	自动发送原始数据报文
4 9	自动发送自定义数据报文

表7 传输方式概述.

可以使用 Set 命令更改传输模

set <RS485Number>:TMO=x

第8.2.2 小节描述了如何通过网页界面修改发送模式 例如

set<SPACE>16:TransferMode=1<CR><LF>

激活标准数据报文的自动输出为 RS485 号码为 16 的设备 (默认设置在发送时有效)

8.3.1 轮询模式

指令

set<SPACE><RS485Number>:TransferMode=0<CR><LF>

设置轮询模式,同时关闭自动发送模式,同时需要一点时间等待生效。使用以下三个命令

get<SPACE><RS485Number>:S<CR><LF>

get<SPACE><RS485Number>:L<CR><LF>

get<SPACE><RS485Number>:A<CR><LF>

可分别用来请求一条标准报文(**S**),一条扩展数据报文(**L**)或者是一条原始数据报文(**A**). 报文格式参见 8.3.5 (表 8, 表 9, 表 12).



附加报文

CHM 15k 云高仪(从 2011 年开始)硬件平台支持更多的用户自定义报文. 除了字符{S, L, A}之外,还支持数字。当 S = 1、L = 2、A = 3 时,前三个数字是预 定义的.

8.3.2 自动输出模式

指令

set<SPACE><RS485Number>:TransferMode=1<CR><LF>

自动模式设置为标准电报输出。它的重复率取决于变量 dt(s), 默认情况下该变量被设置为 15 秒。表 8 包含 了标准数据报文的格式.

要切换到扩展报文格式,使用以下指令

set<SPACE><RS485Number>:TransferMode=2<CR><LF>

表9包含了原始数据的扩展格式.

原始数据电报通过以下命令输出:

set<SPACE><RS485Number>:TransferMode=3<CR><LF>

表 12 包含原始数据报文的格式.

传输模式 4…9 传输模式 4…9 是额外的预定义数据报文.

8.3.3 标准数据报文

标准数据报文由 96 字节组成。数据由空格(空格十六进制值为 20)分隔。表 8 显示了消息格式字符串的确切 结构.

字节	值 ¹	说明
0	<stx></stx>	20 HEX
1	Х	
2	1	
3, 4	ТА	
5	<space></space>	20 HEX
6	8	
7	<space></space>	20 HEX
8-10	***	输出间隔[秒]
11	<space></space>	20 HEX
12-19	** ** **	日期 (dd.mm.yy)
20	<space></space>	20 HEX
21-25	** **	时间 (hh:mm)
26	<space></space>	20 HEX
27-31	****	第一层云,参见 9.3 节
32	<space></space>	20 HEX
33-37	****	第二层云
38	<space></space>	20 HEX
39-43	****	第三层云
44	<space></space>	20 HEX
45-48	****	激光柱穿透第一层云的深度,参见9.4节
49	<space></space>	20 HEX
50-53	****	激光柱穿透第二层云的深度
54	<space></space>	20 HEX
55-58	****	激光柱穿透第三层云的深度
59	<space></space>	20 HEX
60-64	****	垂直能见度,参见9.7节
j65	<space></space>	20 HEX
66-70	****	最大检测距离,参见9.6节
71	<space></space>	20 HEX
72-75	+***	云高便宜了 (海拔)
76	<space></space>	20 HEX
77, 78	**	测量单位 (ft/m), ft or m <space></space>
79	<space></space>	20 HEX
80, 81	**	天空状况指数,参见9.11节



字节	值 ¹	说明
83-90	*****	系统状态: 32 位状态码; 参见 8.5 节
91	<space></space>	20 HEX
92, 93	**	校验和 (用十六进制代码表示的 0 到 96 字节之和的补码, 不包括字节 92 和 93)
94	<cr></cr>	0D HEX
95	<lf></lf>	0A HEX
96	<eot></eot>	04 HEX

表8 标准数据报文格式,*可以是任何想要的字符.

标准电报中规定的云高最高可达三层. 如果检测到的云高度小于 3, 消息 **NODET** 出现在其余字段中. 如果不确定云的深度,则消息 NODT 将出现在相应的字段中.

如果算法无法计算以下值,则在字段中也会输入 NODET 值:

- 能见度
- 最大测量范围

如果由于设备错误无法确定值,这些字段将用负号"-"或斜杠"/"填充。有关设备错误类型的详细信息可以在状态码中找到 (见 8.5 节状态码).

一 测量云高的校正

云的高度通常从设备的底部测量. 如果参数 "海拔(m)" 被设置为 0 以外的值并且 "自定义海拔" 被设置为 1, 云的高度是由这个因素校正的. 用绝对高度轴代替相对高度轴. 在 NetCDF 数据中, 变量 CHO 表示是否设置了参数 "usealtitude".

8.3.4 扩展数据报文

扩展数据电报由 240 字节组成, 当选择图层大小为 3 的默认数字时, 参见表 9. 云层数在参数 "Layer (NoL)"中指定, 见表 4。 在扩展数据报文中, 分号(分号十六进制为 3B)代替空格(空格十六进制位 20) 作为分隔符。

字节	值 ¹	说明		
0	<stx></stx>	20 HEX		
1	Х			
2	1			
3, 4	ТА			
5	;	3B HEX		
6	8			
7	;	3B HEX		
8-10	***	输出间隔 [秒]		
11	;	3B HEX		
12-19	** ** **	日期 (dd.mm.yy)		
20	;	3B HEX		
21-28	**.**.	时间 (hh:mm:ss)		
29	;	3B HEX		
30	*	云层数量		
31	;	3B HEX		
字节	值 ¹	说明		
---------	----------------	---------------------------------------	--	--
32-36	****	第一层云(CBH)		
37	;	3B HEX		
38-42	****	第二层云(CBH)		
43	;	3B HEX		
44-48	****	第三层云(CBH)		
49	;	3B HEX		
50-54	****	激光束在云层 1 (CPD)中的穿透深度, 注意:扩展到 5 位		
55	-	3B HEX		
56-60	****	激光束在云层 2 (CPD)中的穿透深度,注意:扩展到 5 位		
61	- ,	3B HEX		
62-66	****	激光束在云层 3 (CPD)中的穿透深度, 注意:扩展到 5 位		
67	- ,	3B HEX		
68-72	****	垂直能见度 (VOR)		
73	-	3B HEX		
74-78	****	最大测量距离 (MXD)		
79	- ,	3B HEX		
80-83	****	海拔 (m) or (ft)		
84	-	3B HEX		
85-86	**	测量单位 m or ft		
87	- ,	3B HEX		
88-89	**	降水指数/天空状况指数(SCI)		
90	-,	3B HEX		
91-98	*****	系统状态:32 位状态码;见 8.5 状态码		
99	,	3B HEX		
100-101	**	RS485 识别号 CHM 15k 在 RS485 总线系统中,值为 16		
102	,	3B HEX		
103-111	CHMYYnnnn	设备名称(yy年, nnnn 序列号)		
112	-	3B HEX		
113-117	****	第一层云层的标准偏差(CBE)		
118	-	3B HEX		
119-123	****	第二层云层的标准偏差(CBE)		
124	-	3B HEX		
125-129	****	第三层云层的标准偏差(CBE)		
130	-	3B HEX		
131-134	****	第一层云层激光柱穿透深度的标准偏差(CDE)		
135	,	3B HEX		
136-139	***	第二层云层激光柱穿透深度的标准偏差(CDE)		
140	,	3B HEX		
141-144	****	第三层云层激光柱穿透深度的标准偏差(CDE)		
145	,	3B HEX		
146-150	****	垂直能见度标准偏差(VOE)		
151	. ,	3B HEX		

字节	值 ¹	说明		
152-155	****	FPGA 软件版本		
156	,	3B HEX		
157-160	****	OMAP 信号处理软件版本		
161	•	3B HEX		
162-163	**	系统状态: "OK" 或 "ER"		
164	;	3B HEX		
165-168	****	外部温度(Kelvin x 10)		
169	•	3B HEX		
170-173	****	内部温度 Kelvin x 10)		
174	;	3B HEX		
175-178	****	传感器温度 (Kelvin x 10)		
179	;	3B HEX		
180-183	****	传感器控制电压 (Volts x 10)		
184	;	3B HEX		
185-188	****	测试脉冲振幅		
189	;	3B HEX		
190-195	*****	激光工作时间(小时)		
196	;	3B HEX		
197-199	***	窗口状态		
200	;	3B HEX		
201-205	****	激光频率 (PRF) (5 位数)		
206	;	3B HEX		
207-209	***	接收器状态		
210	;	3B HEX		
211-213	***	光源状态		
214	;	3B HEX		
215-219	****	气溶胶第一层		
220	;	3B HEX		
221-225	****	气溶胶第二层		
226	;	3B HEX		
227	*	气溶胶第一层的检测质量指数		
228	;	3B HEX		
229	*	气溶胶第二层的检测质量指数		
230	;	3B HEX		
231	*	BCC; 云层基底		
232	;	3B HEX		
233	*	TCC ; 云层总高		
234	;	3B HEX		
235-236	**	校验和(用十六进制代码表示的 0 到 239 字节之和的 2 的补码,不包括字 节 235 和 236)		
237	<cr></cr>	OD HEX		
238	<lf></lf>	0A HEX		
239	<eot></eot>	04 HEX		

表 9 扩展数据报文格式(见表 10); *= 字符.

对于单个量的标准偏差,相同的异常值 "NODET / NODT / ---" 适用于相应的基本量 (见标准数据报文).

T	进一步的系统参数		
	数据评估的系统参数,	包括穿透深度,	在第9节数据评估/天空情况算法(SCA)中进行
	了说明		

术语	注释说明
Outside temperature	外部温度在机组底部测量.
	显示绝对温度 Kelvin x10, 公差 ±5 K
Inside temperature	传感器测得的温度:
	显示绝对温度 Kelvin x10, 公差+2 K
Detector temperature	传感器测得的温度:
	显示绝对温度 Kelvin x10, 公差+2 K
NN1	未定义
NN2	未定义
Laser operating hours (h)	激光的工作时间以小时为单位
Window status	玻璃窗的污染程度(%)
	100 = 清洁, 0 = 污染
Laser frequency	测量间隔内的激光脉冲数(7-位数)
Receiver status	评估光路和接收机的状态
	100 =最大灵敏度
	0=灵敏度降至 0
Light source status	光源稳定性和老化过程的评价
	100 = 开始值(aood), 0 = 坏的

表 10 扩展数据报文中的名称.

8.3.5 原始报文数据

原始数据以 NetCDF 格式输出(有关说明,请参阅 NetCDF 格式的 8.4 结构). NetCDF 是一种二进制格式。 对于通过 RS485 / RS232 传输,使用 UUencode 在 7 位 ASCII 码(范围为 21 到 60 的十六进制)中进行转

换,需要能够处理诸如此类的任何可打印字符

<STX> or <EOT>.

原始数据集的 NetCDF 文件的大小约为 14 kb。UUencode 转换生成 20 kb 的 ASCII 数据,这些数据必须被传输。在波特率为 9600,传输大约需要 16 秒。原始数据报文的自动输出仅限于特定的日志记录时间/波特率组合,如下表 11 所示

波特率编号.	波特率 [bit/s]	记录间隔 [dt(s)]
0	1,200	不可用
1	2,400	不可用
2	4,800	≥ 40 s
3	9,600	≥ 20 s
4	19,200	≥ 10 s
5	38,400	≥5s
6	57,600	没有限制
7	115,200	没有限制

表 11 波特率-日志时间限制.

表 12 描述了原始数据报文附加数据的结构.

字节	值 ¹	。 说明
0-238		与扩展数据报文完全一样(适用于3个云层)
239	<cr></cr>	0D HEX
240	<lf></lf>	0A HEX
241-(eeee-5)		ASCII 格式原始数据 (UUencode)
eeee-4 eeee-3	**	校验和(两个字节 0 到 eeee 之和的补码,不包括字节 eeee-4 和 eeee-3,用十六进制代码表示)
eeee-2	<cr></cr>	OD HEX
eeee-1	<lf></lf>	0A HEX
eeee	<eot></eot>	04 HEX

表 12 原始数据报文格式;*=任何需要的字符.

根据 UUencode 标准,带有原始数据的行具有以下结构:

```
第一行:
```

起始644 YYYYMMDDhhmmss_[位置]_[设备号].nc<CR><LF>

```
第二行:
```

M******************<<CR><LF> 第三行:

第 (n-2)行:

第 (n-1)行:

第n行:

end<CR><LF>

*字符表示范围为十六进制 21-60 的 UUencode ASCII 字符.

数据线开头的"M"(十六进制 4D)表示这一行中相同的 UUencoded 数据字节数:

- 4D 解码后的数字对应十六进制 2D = 45 十进制.

根据 4/3 UUencode 转换,这 45 个字节被编码为 60 (60 = 45/3 x 4)个 ASCII 字符,后跟"M"。最后一行是一个例外,因为最后一个字节(通常小于 45)是编码的.

上面的示例显示了"E"(十六进制 45,解码后的十六进制 25 = 37 十进制),因此后面还有 37 字节的原始 数据。然而,由于 4/3 编码,这变成了 52 个 ASCII 字符(四舍五入到 4 个字符的倍数)(52 =(37/3 四舍五入)x 4). 带有"end"的最后一行标志着 UUencode 数据的完成.

第1行文件名的示例:

YYYYMMDDhhmmss_ [位置]_[设备号].nc

例如 20060331123730_Berlin_CHM060003.nc (见 8.4.3 节)

意思是:

- Device CHM060003 in Berlin, data for 31.03.2006, 12:37:30.

8.3.6 附加数据报文

数据报文的结构在一个文件"telegraph .xml"中定义。可以在超级用户模式下通过 web 界面下载,在服务用户模式下修改和再次上传.

一些用户报文已经在固件中预先定义:

报文 4: 报文 2 +风扇和加热状态及 8 个评论字段(COM 到 CM7)。报文的长度是可变的,因为注释只占其长度 所需的空间。

报文 5:报文 1 +显示不同"海拔(m)" +风扇和加热状态 报文 8:来自维萨拉的 CT25k 数据报文 1 报文 9:来自维萨拉的 CT25k 数据报文 6 预定义的用户报文有单独的描述。这些报文可以更改

8.4 NetCDF 格式的结构

8.4.1 基础知识

云高计以 NetCDF 格式(网络公共数据文件)将所有测量到的后向散射剖面保存在一个日文件中。内部 8gb SD 卡的存储容量允许文件保存大约一年。文件可以通过 web 接口(LAN 连接)访问。在"通信中断" 服务的情况下,可以检查和跟踪受影响的数据。此外,单个测量的原始数据可以通过 RS485 或 LAN 接 口作为原始数据报文调用。该操作不包括通过 RS485 传输多个测量值,因为这将对这种模式下的时间排 序产生负面影响。由于传输速率取决于测量数据的时间分辨率和 RS485 接口设置,因此传输时间过长。 一天的 NetCDF 文件 dt(s)=30s 测量时间间隔的大小大约为 12mb。切换到 15s 时间分辨率每日文件大小 生成 24 MB。对于局域网接口,直接访问每日文件,以 5 分钟的文件(AFD (ftp)模式)和单文件通过请求 是可能的.

8.4.2 基本原则

NetCDF 提供了一个独立于计算机平台的接口,用于存储和读取科学数据。它是由国家科学基金会 (http://www.unidata.ucar.edu)资助的一个项目 Unidata 开发的。每条记录都包含对存储内容的解释。 云高计将一天的所有数据存储在一个文件中,ftp 模式打开的话,5 分钟间隔的文件。使用的时间是 UTC。 在标准模式(RS485)下,CHM 15k 以 NetCDF 格式传输一个带有单个后向散射概要文件和所有描述性变 量和属性的原始数据报文。一天的原始数据电报可以合并到一个日文件中.

8.4.3 文件名

每日的文件:	YYYYMMDD_[位置]_[设备号]_[Index].nc
RS485 原始报文:	YYYYMMDDhhmmss_[位置]_[设备号].nc
FTP 模式下 5 分钟的时间 分辨率原始报文 (AFD)	YYYYMMDDhhmmss_[位置]_[设备号]_hhmm_Index.nc

• 数据文件名的长度

若文件传送没有问题,则应以扩展形式遵守 ISO 标准。文件长度不应超过 31 个字符。用 于[Date]_[Location]_[DeviceID]_[Index]的每日文件结构。nc(8_5_9_3.2=31 个字符),这 意味着变量"位置"少于 5 个字符.



8.4.4 格式结构

在 NetCDF 格式中,要存储的值由规格、变量和属性定义。表 13 至表 15 描述了使用的名称.

规格

规格	说明	默认值
时间 time	在 NetCDF 文件中测量的反向散射剖面的数	UNLIMITED
范围 range	在 NetCDF 格式的后向散射剖面中测量和存储的点的数量, 分辨率为 5…30 米,取决于设置,默认为 15 米.	1024
范围 range_hr	在分辨率为5米的高分辨率 NetCDF 后向散射剖面中存储的 点数	32
层 layer	以报文传输并存储在 NetCDF 文件中的云层数	3

表 13 NetCDF 规格

全局属性

属性	说明	类型
title	头图形表示,这里是"Lufft Berlin, chm15"	文本
source	参见 device_name(出于兼容性原因)	文本
device_name	序号,仪器的设备名称,例如 CHM090104	文本
serlom	激光光学单元序号,如 TUB080022	文本
day	一个月中的一天,在这一天数据被记录下来	int
month	月作为一个数字, January = 1, …	int
year	记录数据的年份:例如 2019 年	int
location*	测量地点/地点	文本
institution*	机构或公司	文本
wmo_id*	WMO 站 ID	int
software_version	操作系统,FPGA,固件,云检测模式,例如:18.10.1 2.13 1.020 0 for OS- Version 18.10.1, FPGA 2.13, 固件 1.020 和云检测算法变量 0	文本
comment*	任何描述性注释	文本
overlap_file	用于生成变量的重叠校正函数的名称/时间	文本

表 14 NetCDF 全局属性.

* 用户自定义设置



变量	类型	Dim.	属性		
			单位	长描述	Scaling
时间 time	double	time	seconds since 1904-01-01 00:00:00.000 00:00	UTC 时间	
范围 range	float	range	*	激光雷达的距离	
范围 range_hr	float	range_hr	*	激光雷达的高分辨率距离	
层 layer	int	layer		云层数	
纬度 latitude	float		度_north	纬度	
经度 longitude	float		度	经度	
方位角 azimuth	float		度	laser direction of site	
zenith	float		度	laser direction of site	
海拔 altitude	float		*	云高计在平均海平面 以上的高度	
波长 wavelength	float		纳米	激光波长	
平均时间 average_time	int	time	毫秒	每条记录的平均时间	
range_gate	float		*	length of range gate, binwidth	
range_gate_hr	float		*	length of range gate with high resolution, binwidth	
life_time	int	time	小时	激光寿命	
error_ext	int	time		32位的状态码	
state_laser	byte	time	百分比	激光质量指数	
state_detector	byte	time	百分比	探测器信号质量	
state_optics	byte	time	百分比	光学的传输	
temp_int	short	time	К	内部温度	0.1
temp_ext	short	time	К	外部温度	0.1
temp_det	short	time	К	检测器温度	0.1
temp_lom	short	time	К	激光光学组件温度	0.1
激光脉冲 laser_pulses	int	time		每条记录的激光脉冲数(lp)	
p_calc	short	time	counts	每次发射激光的校正脉冲	0.00001
scaling	float			比例因子(cs)	
base	float	time	counts	baseline raw signal in photons per shot (b)	
stddev	float	time	counts	每发射激光的标准偏差原始信 号	
beta_att	float	time range		标准范围校正信号 ((P_raw / lp) - b) / (cs * o(r) * p_calc) * r * r, with P_raw = sum(P_raw_hr) * range_gate_hr / range_gate	



变量	类型	Dim.	属性		
			单位	长描述	Scaling
beta_att_hr	float	time range_hr		标准范围校正信号 (高分辨率) ((P_raw_hr / lp) - b) / (cs * o(r) * p_calc) * r * r	
pbl	short	time layer	m	PBL 中的气溶胶层	
pbs	byte	time layer		PBL 中气溶胶层的质量度	
tcc	byte	time		总云量	
bcc	byte	time		基地云层	
sci	byte	time		天空状况指标 (0: 无, 1: 雨, 2: 雾, 3: 雪, 4: 窗户上的沉淀物或颗粒)	
vor	short	time	m	垂直光学范围	
voe	short	time	m	垂直光学距离误差	
mxd	short	time	m	最大探测高度	
cbh	short	time layer	m	云底高度	
cbe	short	time layer	m	云底高度变化	
cdp	short	time layer	m	云深	
cde	short	time layer	m	云深度变化	
cho	short		m	云高偏移	
nn1	short	time		nn1	
nn2	short	time		nn2	
nn3	short	time		nn3	

表 15 NetCDF 中的变量.

8.5 状态代码

有两种不同的状态码变量,每种变量都将设备状态反映为一个 32 位的数字。表 16 列出了状态码的各个 位的含义,这些位是从 CHM 15k 中知道的。这些状态代码变量的输出出现在 web 接口和 NetCDF 数据 中。对于这些数据报文的输出,例如标准报文中的字符 83…90 或扩展数据电报中的字符 91…98(参见表 8 和表 9),可以选择使用升级状态代码,参见第 8.5.1 章。

状态码将以八位十六进制数字表示.

无置位意味着对应的部分运行正常。置位表示错误、警告或正在进行的初始化,例如开机后不久.

位	十六进制	类型	错误(原始)
0	1	错误	错误:信号质量
1	2	错误	错误:信号记录
2	4	错误	错误:信号值为 null 或 void
3	8	错误	错误:主板版本判定失败(APD 偏差)
4	10	错误	错误:创建新的 NetCDF 文件
5	20	错误	错误:写入/添加到 NetCDF 错误
6	40	错误	错误:无法生成和传输 RS485 报文
7	80	错误	错误:SD 卡缺失或有缺陷
8	100	错误	错误:探测器电压控制失败或电缆缺失或有缺陷
9	200	敬生	警告:内箱温度超出范围
10	400	错误	错误:激光光学单位温度错误
11	800	错误	错误:未检测到激光触发或激光禁用(安全相关)
12	1000	错误	错误:固件与 CPU 版本不匹配
13	2000	错误	错误:激光控制器
14	4000	错误	错误:激光头温度
15	8000	<u> </u>	警告:更换激光-老化
16	10000	<u> </u>	警告:信号质量-高噪音水平
17	20000	<u> </u>	警告:窗口污染
18	40000	<u> </u>	警告:信号处理
19	80000	<u> </u>	警告:激光探测器未对准或接收器窗口被弄脏
20	100000	<u> </u>	警告:文件系统,fsck 修复了坏扇区
21	200000	<u> </u>	警告:RS485 波特率/传输模式重置
22	400000	<u> </u>	警告:AFD 的问题
23	800000	<u> </u>	警告:配置问题
24	1000000	<u> </u>	警告:激光光学单位温度
25	2000000	<u>敬</u> 生 言口	警告:外部温度
26	4000000	<u> </u>	警告:探测器温度超出范围

位	十六进制	类型	错误(原始)
27	8000000	<u> </u>	警告:一般激光问题
28	1000000	注意	注意:选择层数>3和报文选择
29	20000000	注意	注意:设备已启动
30	4000000	注意	注意:待机模式开启

表 16 状态码/状态位.

默认情况下,未使用的位被设置为0,以十六进制状态码0表示CHM 15k 的完全操作就绪状态.

8.5.1 升级状态码

2018年实施了进一步升级的状态码。它被分为以下八组:

- 1. 设置
- 2. 数据传输和存储
- 3. 温度
- 4. 数据处理及计算
- 5. 激光和激光测试
- 6. 探测器
- 7. 其他传感器(窗户污染传感器、激光监控器)

T

8. 不可用

每个组在 32 位状态码的十六进制表示中分配一个位置。例如,与温度有关的信息、警告和错误(第三组)在右 边第三位,

即 xxxxxTxx。

在每个组中,只显示最高优先级的错误,即状态代码中最高的错误代码。通过设置 SystemStatusMode (SSM),用户可以定义应该使用电报输出的哪些状态代码变体。默认情况下,CHM 15k 使用标准状态代码.

组	十六进制码	错误描述	持续时间[s]
1	配置		
	xxxx xxx0	设置工作正常	
	xxxx xxx1	重启后开机或固件重启(SW)	60
	xxxx xxx2	关机后重新启动	60
	xxxx xxx3	看门狗触发后重启(FW)	60
	xxxx xxx4	重新启动(例如停电后)	60
	xxxx xxx5	设备待机	delete*
	xxxx xxx6	使用无效参数、以前的配置或更正后的配置	300
	xxxx xxx7	设置文件中的未知 NetCDF 格式标识符	60
	xxxx xxx8	注:层数太大,报文1	60
	xxxx xxx9	尺寸不匹配	∞
	xxxx xxxA	没有找到有效的重叠文件	×
	xxxx xxxB	EEPROM 有缺陷/不可用或电缆有缺陷	16

组	十六进制码	错误描述	持续时间[s]
	xxxx xxxC	无法读取主板标识符	∞
	xxxx xxxD	固件与 CPU 版本不匹配	×
2	数据传输和存	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		粉据佳输和存储工作正常	
		修复 SD 卡上的错误文件系统	60
	xxxx xx2x	重置 RS485 波特率/传输模式	60
	xxxx xx3x	AFD 的问题	60/ 600
	xxxx xx4x	RS485 数据报文无法传输	16
	xxxx xx5x	无法生成 RS485 数据电报	16
	xxxx xx6x	在 NetCDF 文件中写入错误	60
	xxxx xx7x	无法生成新的 NetCDF 文件	60
	xxxx xx8x	SD 卡不可用或有缺陷	∞
3	温度		
	xxxx x0xx	温度值在范围内	
	xxxx x1xx	探测器温度不处于最佳性能范围(设置点-1℃···+3°C)	60
	хххх х3хх	激光光学模块(LOM)温度超出有效范围(25°C…49°C)	60
	xxxx x4xx	工作范围外的内部温度(5℃…50°C)	16
	xxxx x5xx	工作范围外的外部温度(-35℃…50°C)	60
	хххх х6хх	由于安全原因,激光光学单元温度控制失效	16 / ∞
	xxxx x7xx	激光控制器温度过高	60
	xxxx x8xx	激光头温度过高或过冷	16
	xxxx x9xx	激光光学单位温度过高	16
	xxxx xAxx	激光温度超出工作范围或无效	delete*
4	天空情况算法	·中的计算/处理	
	xxxx 0xxx	数据处理 OK	
	xxxx 1xxx	计算视程的问题	16 / 60
	xxxx 2xxx	气溶胶层的计算问题	60
	xxxx 3xxx	计算云量的问题	60
	xxxx 4xxx	计算云的问题	60
	xxxx 5xxx	异常信号	60
	xxxx 6xxx	原始数据尺寸不正确	16
	xxxx 7xxx	没有新的数据	16



组	十六进制码	错误描述	持续时间[s]
5	激光和 LED 测	刘试脉冲	
	xxx0 xxxx	激光和 LED 测试脉冲工作正常	
	xxx1 xxxx	一般激光问题	60
	xxx2 xxxx	LED 测试脉冲小于或等于零	16
	xxx3 xxxx	更换激光(老化)	60
	xxx4 xxxx	错误:激光控制器	16
	xxx5 xxxx	错误:未检测到激光触发	16
	xxx6 xxxx	激光关闭(激光安全相关)	16 / ∞
6	探测器(接收器		
	xx0x xxxx	主探测器工作正常	
	xx1x xxxx	信号后量-任基准脉冲	16
	xx2x xxxx	激光探测器未对准,或接收器窗口被弄脏	60
	xx6x xxxx	从探测器信号零或空值	16
	xx7x xxxx	测试激光信号不足	16
	xx8x xxxx	接收机信号无窗口脉冲	16
	xxDx xxxx	没有接收信号(探测器或高压电源缺陷?)	16
	xxEx xxxx	没有接收信号(供电电缆?)	16
	xxFx xxxx	没有接收信号(信号电缆?)	16
7	Window cont	amination	
	x0xx xxxx	窗口没有污染	
	x1xx xxxx	窗口污染	60

表 17 升级状态码(HW:硬件,SW:软件,FW:固件),*删除:错误显示,直到故障状态被删除.

颜色的意义:	
	正常
	信息
	敬生 言 口
	错误

8.6 固件更新

CHM 15k 的系统软件可以通过以太网接口(WAN / LAN 连接)进行更新。请参阅以下 8.7 节通过以太网 web 接口通信的详细信息。软件更新需要超级用户密码.

8.7 通过以太网 web 接口进行通信

8.7.1 设备概述和访问权限(设备选项卡)

Device	Viewer Net	CDF Files	Config System	Config Network	Config RS485	Process Warnings	?	<u> </u>
	Status				Status info			
	Serial Device	CHM	115kd01					
	Serial Optics	TUB	080022					
	Location	Berli	n					
	System Time (UTC)	Tue	Jul 16 14:54:42 2019)				
	Hardware	CHN Main CPU MAC	15k (8350): 000 board (8350.MCB): board (8350.MCP): EC:98:6C:0C:00:1	612 552 2				
	Firmware	re 1.017 (Jun 3 2019 10:52 / 4.6.3) chm-art v02.13 2012-01-27 OS: 17.05.1		Administration		Enducor		
	Overlap File	TUB (201	080022 8- <mark>02-12 14:44</mark> :32)		Code:	Valid	ate Linutati	
	Laser Life Time	6061	13.0					
	External Temperatu	re 20.4						
	Internal Temperatur	e 28.9						
	Last Session	10.1	30.65.142 07/16/19 (06:56:3				
	System Status	0000	00000					
				update				

图 16 Web 界面.

图 16 显示与设备成功连接后的启动屏幕("设备"选项卡)(启动请参见 7.2)。这显示了关于设备当前状态的信息。可以作为超级用户或服务用户登录

通过以太网连接与 CHM 15k 通信是快速、安全且独立于系统的。一个 Apache web 服务器在设备中运行。 这使通信和配置平台可以通过 web 接口处理固件更新、快速预览测量结果或下载全天 NetCDF 原始数据. 通常, web 接口包含以下访问权限:

- 终端用户可以查看仪器状态.
- 超级用户可以下载 NetCDF 文件, 配置设备, 下载用户手册等配置文件, 更新固件.
- 服务用户可以设置设备序列号,上传关键配置文件,如报文描述.

在 "Administration" 表单字段中输入密码将释放可下载和配置的项.

设备目录和流程警告目录中的状态信息每分钟显示一次警告和错误更新。所列状态码对应于表 16 中的状态码

process warning 选项卡(图 24)为 Lufft 服务人员提供附加信息.

在"超级用户"或"服务"模式下,开始页面包含用于打开或关闭设备的按钮.

8.7.2 访问测量数据 (NetCDF 文件, 查看器)

图 17 显示所有用户都可见的 NetCDF 文件目录。在超级用户或服务模式下,这些 NetCDF 文件可以通过 双击下载.

Device	Viewer	NetCDF Files	Config System	Config Network	Config RS485	Process Warnings	?	≦ Lufft
Count: 1	169			Upda	ate List			
File Nan	ne			Size [kE	3]			
201907	16_Berlin_(CHM15kd01_000.n	c	15349				
201907	15_Berlin_(CHM15kd01_003.n	ic.	8890				

图 17 网络接口:NetCDF 文件(超级用户).

图 18 显示"查看器"选项卡的内容,以 5 分钟为间隔显示过去 24 小时的现有数据。点击"更新"按钮 更新图像文件,但是只能每 5 分钟更新一次。可以更改"Config System"选项卡(图 21)中的 "BackscatterMax"参数,以便轻松调整颜色比例。最后一次云测量是在测井间隔 dt(s)中更新的,并进 一步显示.



图 18 网络接口:查看器.

8.7.3 配置 CHM 15k (Config 选项卡)

配置页面的内容("配置系统"、"配置网络"和"配置 RS485")只允许超级用户和服务用户访问。参数也可以通过 RS485 通信进行设置,如 8.1 所述

ce Viewer N	letCDF Files	Config System	Config Network	Config RS485	Process Warnings	?	22
Network Informat	lion						
Name			Address		Netmas	k	
eth0:2 (dhcp)			10.130.65.15	2	255.255	.255.0	
eth0:1 (custom)			10.130.65.120	0	255.255	.255.0	
eth0 (fix)			192.168.100.	101	255.255	.255.0	
gateways		10.1	30.65.2, 10.130.65.	2			
ntp server		192	.53.103.104				
							update

图 19 Web 接口:为配置了静态 IP (eth0:1 custom)的设备配置网络(只读,默认模式).

Device	Viewer	NetCDF Files	Config System	Config Network	Config RS485	Process Warnings	?		M Luf
Ne	etwork Inform	nation							
Na	ame			Address		Netmask			
eth	h0:2 (dhcp)								
eth	h0:1 (custom)			10.130.65.120		255.255.25	55.0		
eth	h0 (fix)			192.168.100.10	1	255.255.25	55.0		
ga	iteways			10.130.65.2					
ntp	p server			192.53.103.1	104				
								update	
N	etwork Confi	guration							
DI	hcpMode		0					set	
IP.	Address		10.130.65	.120				set	
N	etmask		255.255.2	55.0				<u>set</u>	
G	ateway		10.130.65	.2				set	
Di	nsServer							set	
								restart network	
N	tpMode		1					set	
N	tpServer		192.53.10	3.104				set	
La	anTelegramN	umber	2					set	
La	anTransferMo	de	1					<u>set</u>	
La	anPort		11000					set	
H	ttpPort		80					set	
AF	FD Configurat	tion							
1	AfdMode	1					set		
Do	ownload AFD	dir config							
Up	Browse	D dir_config: No file selected.	send						

图20 网络接口:网络(服务模式).

50



图 19 在默认用户视图中显示具有静态 IP 的设备的"配置网络"选项卡。在网络配置部分的超级用户/服务用户视图中(图 20 Web 界面:Config network(服务模式)),静态 IP 地址(eth0: 1 custom)、网掩码和网关可以根据本地网络条件进行调整。要保存网络配置文件中的设置并使用新设置,必须重新启动网络。重启可以通过点击"重启网络"按钮来启动.

在打开 AFD (ftp)模式之前,应该仔细安装 AFD 配置文件。更多信息请参见 8.8 AFD 模式. 图 21 显示"Config System"选项卡的内容,该选项卡允许访问系统的各个部分:

Parametercurrent Valuenew ValueLoadenBerlinIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Device Viewer NetCOF Fit	Config System	Config Network	Config RS485	Process Warnings	7	Lufft
LocatorPerinstdInstluionNNStdMADStationCode0StdCommentStdStdLonghufe0StdLathde0StdAnih0StdAnih0StdAtinuth0StdAtinuth0StdAtinuth0StdLonghufine0StdLonghufine0StdLonghufine0StdLonghufine0StdLonghufine0StdLonghufine0StdRangeford0StdRangeford0StdAnapetholm1000StdAnapetholm1000StdAppetholm1000StdAppetholm <t< th=""><th>Parameter</th><th>current Value</th><th>new</th><th>Value</th><th></th><th></th><th></th></t<>	Parameter	current Value	new	Value			
instaisionNNImage: Second Secon	Location	Berlin				<u>set</u>	
MADStationCode 0 1 1 Comment 1 1 1 Longitude 0 1 1 Laktade 0 1 1 Zomith 0 1 1 Attriduct 0 1 1 Attriduct 0 1 1 Attriduct 0 1 1 Attriduct 0 1 1 Longitufine 0 1 1 Rangefine 0 1 1 Rangefine 0 1 1 Rangefine 1 1 1 Rangefine 1 1 1 ApoControlMode 1 1 1 Rangefine 0 1 1 ApoCo	Institution	NN				tes	
CommentLongitude0Lahdac0Zahdac0Zahdac0Armuth0Armuth0Armuth0Lahdac0Jacan1Lahdac0LagingTime0LagingTime0Jacan1LagingTime0Jacan1 </td <td>WMOStationCode</td> <td>0</td> <td>(</td> <td></td> <td></td> <td><u>ses</u></td> <td></td>	WMOStationCode	0	(<u>ses</u>	
Longitude0addLattude0 </td <td>Comment</td> <td></td> <td>(</td> <td></td> <td></td> <td>222</td> <td></td>	Comment		(222	
Latada 0 add Zenib 0 add Atinuth 0 add Atinuth 0 add Atinuth 0 add UseAltitude 0 add UseAltitude 0 add LogaingTime 0 add Layer 3 add TimeZoneOffsetHour 0 add RangeResolution 3 add RangeResolution 3 add RangeRind 10000 add Appeliant 10 add	Longitude	0	(set	
Znih0adAinuh0	Lattude	0	(net	
Atinute 0 150 161 LagaingTime 0 161 161 LagaingTime 15 161 161 Layer 0 161 161 Layer 0 161 161 BiowerMode 0 161 161 RangeRosolution 0 161 161 RangeRind 0000 161 161 AppeBhart 10000 161 161 AppControlMode 1 161 161 AppeBhart 0 161 161 AppControlMode 0 161 161 AppeBhart 0 161 161 AppeBhart 161 161 161	Zenith	0	(set	
Attade 0 ast UseAlthude 0 ast LoggingTime 15 ast Unit 0 ast Layer 0 ast TimeZoneOffsettriours 0 ast BlowertMode 0 ast RangeResolution 3 ast RangeEnd 00000 ast AppControlMode 1 ast AppControlMode 0 ast CouldDecisionMode 0 ast AppControlMode 0 ast CouldDecisionMode 0 ast BandsbuttMode 0 ast AppControlMode 0 ast CouldDecisionMode 0 ast BandsbuttMode 0 ast	Azimuth	0	(set	
LeadAthude 0 adi LogingTime 15 adi Unit 0 adi Layer 3 adi TimeZoneOffsetHours 0 adi BiowerMode 0 adi RangeResolution 3 adi RangeEtod 0 adi RangeEtod 10000 adi QAPO 10000 adi VAPD 10000 adi TesMode 1 adi DistortIMode 0 adi CoudDetectionMode 0 adi Bianday 0 adi Standay 0 adi Standay 0 adi GoudDetectionMode 0 adi Bianday 0 adi	Altitude	0				<u>set</u>	
LoggingTime15161161Unit0100161Layer3100161BlowerMode0100161BlowerMode31000161RangeRsolution321000161RangeRnd10000161161LAPD17000161161LogdontrolMode0161161Standby0100161Standby0161161BakscaterMax0161161	UseAltitude	0	<u> </u>			ant	
Unit0addLayer3addImeZoneOffsetHours0addBlowerMode0addRangeResolution3addRangeResolution3addRangeRtnd1000addRangeHrDim32addLAPD17000addTesMode0addStandby0addCloudDetectionMode0addBackscatterMax4000000addHours10000addTesMode1addStandby0addStandby0addStandby0addStandby00000addStandby00000addStandby00000addStandby00000addStandby00000addStandby00000addStandby00000addStandby00000addStandby00000addStandby00000add	LoggingTime	15				245	
Layer3addTime2oneOfsetHours0addBiowerMode0addRangeResolution3addRangeStart5addRangeEthOurs10000addRangeHrDim2addApPo ControlMode1addFetMode0addStandby0addBiokescatterMax4000000addBiokescatterMax4000000add	Unit	0	()	set	
TimeZoneOffsetHours 0 initial BlowerMode 0 initial RangeResolution 3 initial RangeStart 5 initial RangeHrdin 10000 initial RangeHrdin 20 initial VAPD 170000 initial ApdControlMode 0 initial Standby 0 initial OutDetectionMode 0 initial BakscatterMax 4000000 initial	Layer	3	(tet	
BlowerMode0addRangeResolution3addRangeStart5addRangeEnd10000addRangeHrDim32addUAPD17000addApdControlMode1addStandby0addCloudDetectionMode0addBackscatterMax4000000add	TimeZoneOffsetHours	0				<u>845</u>	
RangeResolution3addRangeStart5addRangeEnd10000addRangeEnd32addUAPD170000addApdControlMode1addTestMode0addStandby0addCloudDetectionMode0addBackscatterMax4000000add	BlowerMode	0				anti	
RangeStart5addRangeEnd10000addRangeHrDim32addUAPO170000addApdControlMode1addStandby0addCloudDetectionMode0addBackscatterMax4000000add	RangeResolution	3	()			<u>इन्द्र</u>	
RangeEnd 10000 100000 100000 100000 10000000 10000000 10000000 100000000 100000000 1	RangeStart	5	(545	
RangeHrDim 32 add UAPD 170000 add ApdControlMode 1 add TestMode 0 add Standby 0 add CloudDetectionMode 0 add BackscatterMax 4000000 add	RangeEnd	10000	0			set	
UAPD 170000 143 ApdControlMode 1 150 TestMode 0 151 Standby 0 161 CloudDetectionMode 0 161 BackscatterMax 4000000 161	RangeHrDim	32	(net	
ApdControlMode 1 155 TestMode 0 151 Standby 0 161 CloudDetectionMode 0 161 Backscatter/Max 4000000 162	UAPD	170000	(245	
TestMode 0 ssi Standby 0 ist CloudDetectionMode 0 ist BackscatterMax 4000000 ist	ApdControlMode	1				sei	
Standby 0 ant CloudDetectionMode 0 ant BackscatterMax 4000000 ant	TestMode	0				101	
CloudDetectionMode 0 865 BackscatterMax 40000000 825	Standby	0	_			tes	
BackscatterMax 40000000 225	CloudDetectionMode	0				345	
	BackscatterMax	40000000	-			525	

图 21 Web 接口:配置系统上层(服务模式).

如果要对数据进行调查并与其他仪器进行比较,如果需要使用 Lufft 支持来确定任何问题,那么填写位置、 机构、经度和纬度总是非常有用的.

出于安全原因,这里没有列出超级用户模式中的一些参数。在同一页面的更下方,固件更新可以以超级 用户模式上传到仪器上(图 22)。新的固件文件打包为备份 zip 文件,必须以这种形式上传。新的固件版本 发布在 Lufft 网站上。本手册第 11.2 节附带了以前发布的版本列表



UTC Time [Format: MMDDHHmmYYYY (i.E. 061013162010 for Jun 10 13:16:00 2010)]	set
Download current settings	
Determine Reference Values	
Change Superuser password	
Reset settings to factory defaults	
Format SD card	
Update firmware: You need a version for CPU 552, e.g. 'chm_0_734_552.zip'.	
Browse No file selected. send	

图 22 Web 界面:配置系统底层部分(服务模式).

图 23 显示"Config RS485"页面。出于安全考虑,新报文格式的上传功能在超级用户模式下被禁用。 如果您想安装自己的电报,请联系 Lufft.

arameter	current Value	new Value	
RS485Number	16		set
Baud	3		set
BaudAfterError	3		set
ransfermode	1		set
ransfermodeAfterError	1		set
gnorChars	06		set
/laxCrossTalkChars	5		set
īmeOutRS485(s)	30		set

图 23 Web 接口:RS485 配置(服务模式).

8.7.4 状态和错误消息(过程警告)

图 24 中的 Process Warnings 选项卡的上部主要由 Lufft 服务在第二层或第三层支持中使用,用于识别问题和特定错误.

下面的部分显示了自动文件分发(AFD)信息。在激活的 AFD 模式下,将显示传输文件的状态。可以检测 在配置 AFD 配置文件时遇到的正确设置或错误。AFD 状态部分仅在激活的 AFD 模式下可见.



Devi	ce Viewer	NetCDF Files	Config System	Con	fig Network	Config RS485	Process Wa	rnings ?	12 22	Lufft
	Process Warning	js								
	Detected as Erro	r Detected	as Warning	Code	Description	Occured (Err	or/Warning)	Last Detected	ext. Param	
	no errors detected	đ								
									update	
	AFD Status									
	Transferred Files				15					
	Transferred File S	lize			1461	1780				
	Files in Queue				0					
	File Size in Queue	•			0					
	Number of Conne	ections			5					
	Time of last Conn	ection			Wed	Sep 12 13:30:01	2018			
	Time of last Retry				Wed	Sep 12 12:10:25	2018			
	AFD Space Used	(%)			23					
	Errors									
	Total Errors				0					
	Error Counter				0					
	Error History				000	-> Transfer succes	is is			

图 24 Web 界面:处理警告和错误日志。只有当 AFD 模式设置为 1 时, AFD 状态才可见.

8.7.5 时间服务器

只有当 NtpMode 参数设置为 1 并且设置了有效的时间服务器(NTP 服务器)时,才会执行与时间服务器 (NTP 服务器)的自动时间同步.

配置文件在时间服务器上列出。预配置的服务器是:0.0.0.0(不是时间服务器),并且关闭了时间服务器模式 NTP 模式.

示例:ptbtime1ptb.de, IP 地址 192.53.103.108.

建议使用此 IP 地址。在使用服务器地址之前,必须设置一个有效的 DNS 服务器地址。如果系统检测到时间 服务器,则立即使用它.

靖注意: 在 TCP / IP 上同时执行 ntpd 时,用户应该避免通过日期-时间命令(RS485)进行时间设置.

8.8 AFD 模式

CHM 云高仪系列支持一种称为自动文件分发(AFD)模式的特定通信模式.

它用于自动将 NetCDF 格式的测量数据发送到 ftp 服务器,并需要一个活动的以太网连接.

AFD 模式可以通过超级用户模式下的 web 界面(图 20)激活。必须重新下载、配置和上载配置文件 "afdsettings",以适应本地需求.

AFD 预设为每 15 分钟传输三个 5 分钟的 NetCDF 文件。用户可以将 NetCDF 文件合并到 24 小时的文件中.

配置文件 "afdsettings" 。文本"如下所示。官方文件名是: "dir_config" 。关于这里列出的命令的更多 信息可以在 DWD-AFD 网站上找到。散列(#)用于注释掉命令.



配置文件 "afdsettings.txt"

[directory] /tmp/afd/netcdf/afd-src

[dir options] delete unknown files 0 delete queued files 6

[files]

[destination]

[recipient] ftp://user:password@host_ip/path/%h/%tY/%tm

[options] priority 9 create target dir time */15 * * * * lock DOT age-limit 3600

exec -d bzip2 %s

在编辑配置文件时:

afdsettings 文件的完整格式(空白行和缩进深度)很重要。如果样例文件是从云高计下载的,请小心地一步一步地替换每一项。"#"用于留下注释而不是语句.

例如"afdsetting.txt"文件: Ftp server 192.168.1.51 Subdirectory from root on server: /home/chm_data user name: afd password: eXample

> [recipient] ftp://afd:eXample@192.168.1.51//home/chm_data/%h/%tY/%tm

[options] priority 9 create target dir time */15 * * * * lock DOT age-limit 3600 exec -d bzip2 %s

每隔 15 分钟, bzip 压缩的文件被传输到指定目录中的 ftp 服务器

/home/chm_data/hostname/year/month.主机名 "%h" 是设备名, 例如 CHM060001, 年份 "%tY" 和月份

"%tm"是设备指定的时间设置.

IP 地址后面的双斜杠//表示路径从源目录开始;一个斜杠/表示路径从 ftp-home 目录开始.

Windows 目录中的 ftp 路径可能是这样的:

ftp://afd:eXample@162.168.1.51/%h/%tY/%tm.

文件存储在 ftp 服务器上主目录的子目录/%h/%tY/%tm 中。命令"time * * * * *"在创建 NetCDF 文件后立即发送一个 5 分钟的 NetCDF 文件.



8.9 以太网报文

除了 RS485 接口,还可以通过以太网接口接收数据报文。有两种不同的传输模式。报文可以单独询问 (轮询模式)或由云高仪自动发送.

为配置通过以太网的电报输出的行为参数"LanPort",

""LanTelegramNumber"和"LanTransferMode"可用。这些参数可以通过 RS485 进行设置,也可以 在 web 接口的寄存器"Config Network"中设置,见表 4。

所有 8.3 数据查询 RS485 中描述的用户数据报文都可以调用。原始数据报文仍按 RS485 传输模式进行 uuencoded, 必须经过 uudecoded 才能读取.

云高计(服务器)等待"LanPort"端口,直到接收到外部(客户机)连接请求。只有这样,它才能给客户发送电报。这样的请求可以用 ncat 或 telnet 执行。客户机对 IP 192.168.100.101 和 LanPort 为 11000 的 CHM 的请求可以是这样的:

ncat 192.168.100.101 11000 or telnet 192.168.100.101 11000

在 Windows 操作系统上,可以从服务器 https://nmap.org/download.html 下载和安装二进制 net 工具文件 。本网站还提供其他操作系统的二进制代码和源代码

在客户机发出连接请求后,在轮询模式中只发送一封报文("lantelegramgramnumber"指定格式),然后 CHM 的连接就完成了.

在自动传输模式下, CHM 不断地(在日志记录间隔内)向所有连接的客户端发送报文.

8.10 netcdf 文件工具

有几个工具可用来处理、修改或合并 NetCDF 文件。特别是,当在 AFD 模式下使用时,ncrca.exe 程序 对于合并文件非常强大,以便从单个 5 分钟的文件创建 24 小时的文件. 同样的命令也可以用于将原始数据报文中的各个 NetCDF 文件合并到日文件中. ncrca 是 nco 工具集的一部分,可以从以下网站下载:

http://nco.sourceforge.net

适用于 Windows 操作系统的用户:

命令 ncrca.exe 在 Windows 命令行中的直接应用受到通配符的使用和命令行总长度的限制。例如,我们 建议使用 git-bash 来绕过这个问题.

例子:

下面的命令行允许合并 2015 年 4 月 6 日设备 CHM123456 数据目录中的所有 NetCDF 文件。示例的输 出文件 out.nc.

ncrca.exe -Y ncrcat -h data/20150406_Berlin_CHM123456*.nc out.nc



9 数据评估/天空情况算法(SCA)

CHM 15k 云高计是一种激光遥感装置,它采用嵌入式算法来确定大气中粒子和液滴的层数。嵌入式算法 统称为天空情况算法(Sky Condition algorithm, SCA)。云高仪确定云的基础,并提供云穿透深度的信息。 如果可以在较低的云之上测量另一层云或气溶胶层,则穿透深度可以解释为云的厚度。此外,云层覆盖 的程度取决于天空的八分之一。对于 2 公里以下的能见度,计算垂直能见度(VOR)并输出。基于小波算 法的气溶胶算法检测不同气溶胶层,并将检测到的气溶胶层传输到大气边界层。利用天空情况指数(SCI) 参数检测和传输雾/霾和降水.

9.1 激光遥感

一束脉冲近红外激光从仪器顶部垂直探测到 15 千米高空的天空。气溶胶层和云等目标表现为具有一定后 向散射强度和信号消光的回波。在 1064 纳米的激光波长下,空气分子的分子吸收和瑞利散射可以忽略不 计。利用激光脉冲的传播时间计算散射粒子到仪器的距离.

9.2 实测数据的编制

数据预处理是 SCA 算法中不同步骤开始之前的一项重要任务。这样做的主要原因是为了协调/标准化不同 CHM 15k 系统之间的数据集,以获得类似的结果,例如对于云计算,即使不同仪器之间的灵敏度不同. 通过使用参考光脉冲 pcalc 确定检测灵敏度,对每一次测量进行标准化。不同设备之间的差异由比例因子 cs 补偿,比例因子 cs 由与参考设备的比较测量确定。图 25 为两种不同设备标准化和校准后的外形.



图 25 参考单元(蓝色)和测试单元(红色)的标准化后向散射信号 P(r). 该方法采用水平路径,目标距离为 9.4 公里。在 16 公里的距离,可以看到基准光脉冲.

利用下式得到标准化后向散射信号:

$$P(r) = \frac{P_{raw}(r) - b}{c_s \cdot O(r)} \cdot \frac{1}{p_{calc}}$$

这里,阻压对应原始后向散射信号,b对应基线,O(r)为重叠函数. pcalc和 cs分别为标准化因子和标定因子。标准化后向散射信号 P(r)与 r2 相乘,并存储在 NetCDF 文件中的变量 beta_raw 中.

进一步的处理步骤是确定云高和气溶胶层。为了补偿在高海拔地区降低的信噪比,对信号进行平均,平均时间取决于高度,如图 26 所示。在不同高度,平均时间从 3 公里以下 15 秒到 6 公里以上 300 秒不等.



图 26 用于确定云高的时间平均示例.

9.3 云顶/云底高度

预处理成功后,利用平均后向散射剖面识别云回波、雨、雾和气溶胶层,并对这些事件进行区分. 图 27显示一个日强度图,其中所有重要的反向散射信号都用黑色编码.



SCA 算法现在识别降水事件和气溶胶结构,然后计算云高和穿透深度.

9.4 云穿透深度

云穿透深度是通过检测云底来确定的,然后使用为云底确定的信号强度级别来确定云高。减去这些值就 得到云的穿透深度.

为了确定侵彻深度的不确定性,采用阈值法和梯度法对识别值的区域进行检测。图 28 显示了如何执行云参数评估过程.

需要注意的是,上述云高一般不是云的最高点。只有当云高计探测到云层上方的另一层云或气溶胶层时, 穿透深度和云顶才会相似。在大多数情况下,云中的激光是分散和高度衰减的,云的上方不再能够识别 云的覆盖.

图27 云检测算法.



图28 不同云参数的评估过程.

9.5 数据评估参数

一组参数控制数据评估程序。系统相关数据存储在激光光学模块(LOM)上。表 4 和表 5 列出了用户可以访问的数据.

如果仪器倾斜到天顶,并且正确输入天顶角,云量和其他范围就会被这个角度修正.

9.6 确定最大检测范围(MXD)

最大探测距离对应于仍在测量重要信号的最大距离。它是由信噪比(S/N)作为距离的函数得到的。在边界 层以外的高度,只有云层或密度更大的气溶胶层才能产生明显的信号。最大探测距离是独立于云探测算 法计算的,可以用来检查结果,例如云云高度计既不能探测到云层,也不能探测到垂直光程。在这里, MXD 可以用来检查结果"晴空"是否正确.

9.7 垂直光学能见度(VOR)

垂直能见度(VOR:垂直光学范围)的测定方法见 ISO 标准 28902-1:20 2012。我们如何使用 VOR 的步骤 如下所述:

首先, 识别出信号/噪声比为> 5 的后向散射信号(9.2 准备实测数据)中的所有截面。对于这些相关的间隔,·凯尔特反演方法用于处理消光比 α(r).

垂直光学能见度是距离,其中消光积分等于 3.

$$\int_{0}^{VOR} \alpha(r) dr = 3$$

VOR 的计算范围限于海拔 3 公里。数据输出取决于所选择的数据报文。在标准报文 1 - 3 中,总是传输 垂直能见度,而在用户报文 8 和 9 中,传输的是与 CT25k 数据电报相对应的 VOR 或较低云限.

9.8 降水和雾

通过多次散射可以探测到雾和各种类型的降水。通常,只有单个散射过程被认为是信号源。雾和高粒子 密度相应地产生比通常更强的信号靠近设备。在一定范围内对信号进行积分,用于评价雾和降水.

9.9 气溶胶与混合层高度

近地面探测到的气溶胶分布在较低的空气层中,其上限可以定义为大气边界层(陆上)和海洋边界层(海上)。 边界层内可识别的最低气溶胶层可以解释为混合层高度(MXL)。MXL 和边界层中的所有气溶胶层结构一 样,取决于大气条件和晴天,主要取决于一天中的时间.

通过分析后向散射信号的梯度特征,可以确定气溶胶层高度。探测到的气溶胶层的质量在很大程度上取 决于当地的条件和时间。表 18 以高精度和低不确定性的指标描述了识别气溶胶层的质量.

Q-指数	说明
/ (报文) -1 (NetCDF)	没有足够的原始数据进行计算
- (报文) -2 /NetCDF)	硬件错误或系统尚未准备好测量
(报文) -3 (NetCDF)	算法无法检测值
0	未检测到颗粒层 (旧版本固件中没有计算索引)
1	高精度检测颗粒层(< 50 m)
9	粒子层检测,但精度较低

表 18 气溶胶层高度的 q 指数描述.

9.10 云量 (BCC / TCC)

云量率是由较低的云基数随时间的行为统计确定的。这里区分了最低云层的覆盖范围(BCC:基础云层)和 所有云层的总覆盖范围(TCC:总云层)。这些参数的值也存储在 NetCDF 文件中.

考虑的时间间隔依赖于高度(图 29)。发生云层的频率根据每个高度间隔确定。该直方图使用与高度相关的加权函数进行平滑。在这个平滑的频率分布中,峰是分离的。一个峰值内的所有云基础都被绑定到一个云层中.

包含云基的部分根据圆锥部分的总数计算。云量值用百分比表示。最终的覆盖率是八分之一。表 19 列出 了用于云量指数的 WMO 代码 2700.



Eighth	说明
- (报文) -2 (NetCDF)	系统硬件错误或系统尚未准备好运行
/ (报文) -1 (NetCDF) -3 (NetCDF)	由于雾或其他非气象原因无法确定云基,或没有进行观测
0	晴朗的天空
1	1 okta: 1/10 – 2/10
2	2 okta: 2/10 – 3/10
3	3 okta: 4/10
4	4 okta: 5/10
5	5 okta: 6/10
6	6 okta: 7/10 – 8/10
7	7 okta or more, but <10/10
8	8 okta: 10/10
9	被雾或其他气象现象遮蔽的天空

表 19 覆盖率, WMO 代码 2700 和定义在 10th.



图 29 覆盖度算法.

注意:计算云量所选择的时间间隔取决于使用截短锥函数计算的区域.



9.11 天空状况指数 (SCI)

为了更好地理解某些事件,将 Sky 条件索引写入扩展数据电报和 NetCDF 文件。在较老的 CHM 系统中,该 变量被视为降水指数.

表 20 显示了如何定义索引

值	说明
 -2 (NetCDF)	系统硬件错误或系统尚未准备好运行 (-2 in NetCDF)
00	没有发现雾和降水
01	्वि
02	雾
03	雪或冻雨
04	降低窗口传输,滴在窗口上
// (报文) -1 (NetCDF) -3 (NetCDF)	在 NetCDF 中没有观察到,报文中使用的数值-1、-3 代替//

表 20 天空状况指数(SCI).

10 清洁、维护和维修说明

▲ 小心
在打开电源后,CHM 15K 通过传感器顶部的开口发射 1M 级不可见激光辐射。如果用光学 仪器观察,1M 级辐射会导致严重的眼睛损伤。
• 不要用光学仪器,特别是双筒望远镜来观察激光束。
・避免直视激光束

在正常操作中,可以通过两个 LED 检查设备的正确操作(见图 30)。窗口面板右下角的红色 LED 指示灯显示设备故障。当主控制器发现硬件或软件故障时,红灯打开。 有关传输的错误的详细信息,可以咨询Web 界面状态代码 (见图 16)或通过 RS485 (见 8.5 状态代码)的状态代码。

窗口左下角的绿色 LED 显示电源被打开。打开设备时,此 LED 必须点亮。 如果不是这样的话,这意味着存在没有正常连接的电缆,开关断路或有缺陷的熔断器。

10.1 清洗

CHM15K 内部外壳的盖窗经过测试,可以承受 1 焦耳的冲击能量(IEC/EN 61010-1: IK06)。

使用损坏的盖窗操作传感器会导致电击,这会造成严重或致命的伤害。
• 当发现观察窗口损坏,为防止意外重新连接,必须通过外部电源断开云高仪。
・ 帯上保护手套处理破碎的玻璃。
・ 将传感器送回 G.Lufft GmbH 进行修理。

注意 设备在维护不充分/不适当时可能被损坏。 ・ CHM15K 需要定期清洗以保持性能状态。 ・ CHM15K 需要定期维护。这必须由 G.Lufft GmbH 或专门培训的技术人员执行。 ・ 如需详细维修指示,请参阅维修手册。

时间间隔	清洗	注释/改进
季度 1	首先用大量的水清洁窗户。用手小心地在窗户上涂点 肥皂,然后用水冲洗。最后,用蒸馏水冲洗。	洗碗液、水、手 不要用超细纤维布清洁 窗户!
按需	移除机箱下空间内的堆积物	中性清洁剂.超细纤维布
按需	清除风扇入口格栅前面的污垢(后侧)	保持风扇入口区域清洁, 见图 31
按需	除雪 ²	保持风扇入口区域清洁, 见图 31

表21 清洗周期/测量

¹ 空气中平均粉尘负荷为 25-35(µg/m³)。

² 如果雪进入风扇的进气口。



图 30 要清洗的观察窗.

红色"故障 LED" 位于接收窗口右下角。

- 1: 左侧为激光输出,左下角为绿色指示灯。
- 2: 接收端位于右侧,红色 LED



图31 风扇.

风扇下方的区域必须保持无积雪和碎片。

10.2 维护周期及措施



表 22 列出了建议的预防性维修措施和定期检查的间隔时间。必须打开内层机箱门以执行维护措施,因此 工作必须由 G.Lufft GmbH 的服务人员或客户的授权和培训人员进行。

本手册范围以外的进一步详细信息(维修、更换、单位细节)可在服务手册中找到。这仅适用于 G.Lufft GmbH 的雇员或拥有相应维修和服务工作的书面合格证书(有效证书)的受过专门培训的人员。

如果您在本操作手册中提到的任何问题或程序无助于解决现有的问题,我们建议与现场的服务技术员或 G.Lufft GmbH 联系。





时间间隔	预防性维修措施	注释
常规检查	检查除湿包 CONTAINER DRI II 是否完好,必要时予以更换	仅由服务人员操作
至少一年一次	更换除湿包 CONTAINER DRI II	仅由服务人员操作
3到5年	更换 LOM, 如果激光信号衰减, (如发射频率 下降), 更换 SD 卡	仅由服务人员操作
约平均5年	作为预防措施: 更换内门橡胶密封件(材料疲劳情况)	仅由服务人员操作
约平均5年	作为预防措施: 更换避雷针(也是雷击后)	仅由服务人员操作
约平均5年	作为预防措施:更换电子主板	仅由服务人员操作

表22 预防性维修措施的时间间隔

11 附录

11.1 CHM 15k 硬件版本

版本	修订日期	修改内容	注释
REV 01	01.05.2014	Lufft 硬件状态 1	第一版 Lufft 硬件版 本
REV 02	01.09.2014	更新 CHM 主板, 新板: 41.61225	老板 61125 新板: 61225
REV 03	01.06.2015	 新 DSL 电缆 新 RS485 电缆 2x2x0.34 更新激光控制器 4) VDSL modem R4 	 TWINAX- Lapp#:2170050 Unitronic (DIN color scheme) R1版 MEG250AE
REV 04	1.7.2015	新的处理板,因老板子停产	8350.MCP (老 551, 新 552)
REV 05	29.7.2015	新 CHM 主板,因老板子停产	8350.MCU
REV 06	1.6.2019	有关 EMC 及安全性能 提升	

表23 硬件修订版本 (硬件版本 0 表示未设初始值)

11.2 CHM 15k 软件版本

本手册对应于 2019 年 9 月用于 CHM15k 云高仪的固件版本 1.020。

OS / FPGA 版本	说明	发布日期
OS 12.12.1 FPGA 2.13	CPU 550: 实现错误块处理,复位 ADC 温度传感器	Dec 2012
OS 15.06.1 FPGA 2.13	CPU 版本 552 的原始版本	Jun 2015
OS: 15.12.1 FPGA 2.13	以太网驱动程序:解决直接连接中的通信问题,笔记本电脑- CHM15k 主机名设置正确(设备名称)。主机名由 AFD "%h"使用,并提交给 DHCP-服务器。在 Web 接口中可以输入 IP 和主机名,例如 CHM 160122.lufft.de	Dec 2015
OS 16.05.1 FPGA 2.13	网络更新版 15.06.1(内容与 15.12.1 相同)	May 2016
OS 17.05.01 FPGA 2.13	修复一些 SD 卡的引导问题	May 2017
OS 18.10.01 FPGA 2.13	只与生产相关。(与设备有关的 EEPROM 的使用(例如 CHM8k 的激 光寿命)	Oct 2018



固件版本	说明	发布日期
0.723	1. 为避免控制过程中出现的问题而进行的 netcff 修补程序	Mar 2014
	2. 支持新处理器板(2015)	
	3. 最后一个耶拿版本	
0.730	1. 降水事件中更新的云算法	Dec 2014
	2. 支持通过以太网传输报文,使用端口 11000	
	 降低低空范围内对气溶胶层的探测灵敏度,以避免人工飞行物品干扰 	
	4. 实现了 web 接口中的 Range 参数和命令接口(RAR, RAS, RAE,RHD)	
	5. 云检测正在使用新的灵活的距离分辨率来实现精确的后处理。	
	6. Range2DIM 在 RangeHRDim 中更名为和 max。设置为 600 个 数据点	
	7. 增加了 EEPROM(Opticconfig)中各种组件的序列号。	
	8. 主板的新序列号(2015版本)	
0.732	 对云算法的小调整(将误报警率降低到 100 米以下;信号平滑变化) 	May 2015
	2. 首先平均起点为3公里,而不是2.2公里,更符合服务要求	
	3. DeviceName 保留在工厂默认值的重置设置中.	
	4. 将设置应用于 web-接口中删除的工厂默认设置(将来留待重新设 计和重新集成)。	
0.733	1. 在 Web 界面上显示主板和处理器板的修改版本	Jul 2015
	 北态码位 12(激光控制器温度)与 13 位(激光联锁)相结合作为新 13 位! 	
	3. 测试固件更新与处理器板的兼容性(状态码位 12 错误)。	
	4. 将有效激光光学单位温度从 62 $^\circ$ C 降低到 55 $^\circ$ C	
	5. 对 APD 温度警告的容忍度(状态码位 26)增加,现在 24°	
	C <x<28° c.<="" th=""><th></th></x<28°>	
0.735	1. 可定高度范围扩大到[-999 米, 9999 米],负值现已接受)	Sep 2015
	2. RangeStart 和 RangeEnd 的可设定范围更改(RangeStart 从[5,000]改为[5,000]; RangeEnd 从[8000,15400]改为[5500, 15400])	
	 在 web 接口和 chmsettings.txt 上显示校正的激光寿命时间(使用 LaserInstallTime)(与 NetPDF 文件中的相同) 	
	4. 预定义的新报文: #4(对应#2)和#5(对应#1),不同之处是在报文末 尾显示风扇和暖气活动,而高度没有允许较大高度范围的必要。	



固件版本	说明	发布日期
0.743	1. 进一步改进了气溶胶层高度(ALH)算法(对于低 SNR 的 ALH 值)	Jul 2016
	2. Web 接口的查看器选项卡中显示有当前测量值的表(CBH、CPD、 ALH、TCC)(显示仅限于。5 层)。	
	3. 使用的重叠文件名及其创建日期显示在 Web 接口中,并保存在 NetDF 文件中	
	4. Vaisala CT25K 报文第 1 号和第 6 号报文包括在用户自定义报文 8 和 9 中。	
	5. SD 卡操作适应性调整, CHM 可在没有现有 SD 卡的情况下工作。	
	6. 新设置 DhcpMode 和 DnsServer 可用,DHCP 模式可以停用	
	7. HTTP 端口可设置	
	8. 可以设置 LAN 端口和通过 LAN 进行电报查询的报文通讯模式。	
0.747	请注意:需要 ChmDataViewer1.7 版!	May 2017
	 当前 CloudDetectionMode 显示在最后位置上的"软件版本"属性 <pre></pre>	
	 云 检 测 变 体 " 较 高 低 云 " 引 入 , 可 用 于 新 设 置 CloudDetectionMode=1(RS 485 短 指 令 : CDM)。 更 改 CloudDetectionMode 值后重新启动需要。 	
	3. 设置时间后处理时隙的校正	
	4. 在云上方和下方显示无 ALHS,在降水过程中显示无 ALHS	
	5. 带 UMLAUTS 的处理位置	
	6.2号报文可提供最高到九层云	
	7. 手册:版本 R09 集成	
0.754	 只有当 PeltierMode 为 1 时才使用 "APD 温度不在范围内"(位 26)的日志错误。 	May 2018
	2. APD 温度读取错误的寿命降低	
	3. 更改服务密码。(超级用户密码未更改。)	
	4. 重要写入操作后内部文件系统的同步。	
	5. 如果外部温度无效,风扇将不会打开。只有在室内温度有效时才 能执行与热相关的通风.	
	6. 模块温度无效会导致状态位 10 错误。.	
	7. 在测试模式下禁用 AlhFilters。(与 CH-模拟器有关)	
	8. 更正:可以将位置参数设置为默认值(NN)。	

∐Lufft

固件版本	说明	发布日期
1.000	基于 0.753 和 0.754 版本的在 CHM8k 和 CHM15k 上合并 1. 介绍了通用 RS 485 地址 99,该地址始终独立于 RS485Number 。 2. 引入升级状态代码,将在 1、5 号报文中输出。 3. 在报文、网络和网络中输出设备重启后的状态信息(取决于重启原 因)。 4. 为客户可用性引入了七个额外的注释内存(每个 32 字节)。评论和 注释 1-7 是在报文 4 的末尾发送的。报文 4 现在有可变的长度。这 些评论只占篇幅太长。注释 1-7(CM1-CM7)可以通过 RS 485 设 置。 5. 仅在当前记录间隔中确定能见度。 6. 3050 m 以上云检测算法的启动时间平均。 7. MIME 类型,用于下载不同的设置文件(Chm*、AfD*、报文)。 8. 云检测中的修正(至 0.727 版):维度检查	Sep 2018
1.010	 APD 温度读取误差处理的改进 固件中激光模块的激光寿命补偿溢出 	Nov 2018
1.020	 投定 LanferMode(LTM)(0)的介绍。轮询、1auto)、通过 LAN 自动发送报文到模式 1 中可用的几个客户端。 介绍设置 Lantelegram 号(LTN)(以前称为 Lantelegramode) 介绍 SystemStatusMode(SSM)交换机(0=Normal, 1= 升级的报文状态代码)(默认值为: CHM 15k 为 0, CHM8k 为 1) 下载 chmsettings.txt 中的附加信息(MAC 地址、CPU 序列号、 重叠信息、主板和 CPU 版本) 改进内部报文存储器,避免延迟电报输出 错误"Tutus 温度大于 55℃"不输出负值 在 CHM 上不再有服务手册可供下载,以保持固件更新的小规 模 	Sep 2019

表25 固件的修订版本

12 图索引

图 1	固定在底座背面的标牌和模板7
图 2	功能图,括号中的编号对应于备件清单中的编号 (在维修手册中提供或作为额外清单)12
图 3	流程图标准测量周期13
图 4	钻孔模板15
图 5	Chm 15k 包装和运输位置16
图 6	CHM15K 带聚苯乙烯泡沫或纸质蜂窝包装垫16
图 7	提升位置和手柄保护(边缘保护剖面)17
图 8	手推车运输
图 9	固定元件18
图 10	电气安装示意图19
图 11	电气安装
图 12	接地连接21
图 13	RS 485 与变频器的连接
图 14	DSL 连接21
图 15	与 CHM15k 连接的火狐浏览器(显示固定 IP)
图 16	Web 界面48
图 17	Web 界面 : NetCDF 文件(superuser)49
图 18	Web 界面 : 视图49
图 19	Web 界面 : 配置网络 (只读, 缺省) ,设备固定 IP (eth0:1 custom)
图 20	Web 界面 : 配置网络 (服务模式)50
图 21	Web 界面: 配置系统上部(服务模式)51
图 22	Web 界面: 配置系统下部 (服务模式)52
图 23	Web 界面: 配置 RS485(服务模式)52
图 24	Web 界面: 进程警告和错误日志。 仅当 AFD 模式设置为 1 时才能看到 Afd 状态。…53
图 25	参考单元(蓝色)和测试单元的归一化后散射信号 P(R) (红)。水平路径与 9.4km 距 离的硬目标一起使用这种方法。在 16 公里的距离内,参考光脉冲可见。56
图 26	确定云高度的时间平均示例57
图 27	云检测算法
图 28	不同云参数的评价过程
图 29	云量算法61
图 30	须予清洁的窗户64
图 31	风扇65


13 表索引

表1	设备版本8
表2	技术参数10
表 3	功能测试命令(示例)23
表 4	可配置参数列表,
表 5	可通过 RS485 接口访问的只读参数列表。29
表 6	波特率#与波特率的相关性32
表7	转换方式概述
表 8	标准数据报文格式,*可以是通配符35
表 9	扩展数据报文格式(另见表 10); *=字符37
表10	扩展数据报文中的命名
表11	波特率-记录时间限制
表12	原始数据报文格式;*=通配符
表13	NetCDF 的维度41
表14	NetCDF 的全局变量41
表15	NetCDF 的变量43
表16	状态码/状态位45
表17	升级状态代码(HW:硬件,SW:软件,FW:固件), *删除:在排除故障之前显示错误47
表 18	气溶胶层高度的 Q-指数描述
表 19	覆盖面程度,气象组织代码 2700 和第 10 条中的定义60
表 20	天空情况指数(SCI)62
表 21	清洁间隔/措施64
表 22	预防性维修间隔和措施
表 23	硬件修订(硬件版本 0 表示未设置值)67
表 24	操作系统/FPGA 版本67
表 25	固件版本70



ZLufft

ubject to technical modifications 201